

## Aura 8

### JETI Sender – Empfänger Programmieren

Ein-Schalten

Menü

Zusatzfunktionen

Jetibox

➔ „RX“

⬇ „MeasureOrSetting“  
„Measure“



⬇ „Out PinSet“

„SelectOutputPin“

➔ „Y=(-100%) Y1  
solange nach rechts bis „Y5/E1“

⬇ „PinConfig Y5“

„Y=(-100%) servo“

➔ Solange nach rechts bis „Serial UDI12“

⬇ !! dann ist der Empfänger eingestellt!!

Danach Aura 8 mit Empfänger verbinden auf Ausgang „B“

Ein-Schalten und warten

Aura 8 erkennt den Empfänger nun selber!

Alles Kontrollieren und fliegen

---

Aura 8 Einstellungen sollten am in Software nun sein:

JR

JR Mode B

Port B