🖸 Phaseneinstellung

Solange keine weiteren Phasen programmiert und diesen Schalter zugewiesen sind, befindet sich der Sender automatisch in der Phase 1 "Normal".

| 0 | Phaseneins | st. | Norma | al | (| ? ¹¹ 34% |
|-----|--------------|-------|-------|------|-------|------------------------|
| Vor | Phase (Edit) | Geber | Verz. | Stim | Motor | Sp |
| 1 | Normal | | 0.0 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Spalten "Vor" und "Phase (Edit)"

Antippen einer der beiden Spalten öffnet am unteren Displayrand ein **Bedienfeld:**



Hellgraue Icons sind aktiv; dunkelgraue inaktiv.

- + Zeile / Phase hinzufügen
- Zeile / Phase löschen Nach dem Antippen des Papierkorbes wird eine Sicherheitsabfrage eingeblendet, z.B.:



"OK" bestätigt von den Antippen von "zurück" bricht den Vorgang ab.

Löschvorgang,

- D Zeile / Phase kopieren
- Zeile / Phase nach unten verschieben
- T Zeile / Phase nach oben verschieben
- Details anzeigen

Antippen

Seite 1 von 8 der Graupner "Phasen Einstellung"-Onlinehilfe mz-16 / mz-32

- c zurücksetzen
- Phasennamen bearbeiten
- Antippen des H\u00e4kchens oder des Nummernfeldes schlie
 ßt das Bedienfeld.

• Spalte "Vor" (Priorität)

Den einzelnen Phasen sind "Vorränge" bzw. Prioritäten zu eigen, welche insbesondere bei der Zuordnung von Einzelschaltern zu beachten sind. Das zugrunde liegende Schema lässt sich folgendermaßen beschreiben, sodass die Reihenfolge der Phasen ggf. entsprechend anzupassen ist:

- Sind alle ggf. zugewiesenen Phasenschalter offen, ist die Phase 1 "Normal" aktiv.
- Ist nur ein Schalter geschlossen, dann ist die diesem Schalter zugewiesene Phase aktiv.
- Sind mehrere Schalter geschlossen, ist von allen aktivierten Phasen diejenige aktiv, welche in der Spalte "Vor" die höchste Nummer aufweist. In der nachfolgenden Abbildung ist das beispielsweise die Phase 4 "Landung":

| | O Phaseneinst. | | | _andur | וg | (| ? | 1 34% |
|-----|----------------|-----|-----|--------|------|-------|---|-----------------|
| Vor | Phase (Edit) | Geb | ber | Verz. | Stim | Motor | | Sp |
| 1 | Normal | | | 0.0 | | | | |
| 2 | Akrobat | SV | V1 | 0.0 | | | | |
| 3 | Geschwind | SW1 | | 0.0 | | | | |
| 4 | Landung | SV | V2 | 0.0 | | | | |

(Würde "SW2" ausgeschaltet, wäre dann Phase 2 "Akrobat" aktiv usw.)

Hinweis

Die Zeile der jeweils aktiven Phase ist grau unterlegt und in den meisten Menüs wird der Name dieser Phase am oberen Displayrand angezeigt.

• Spalte "Geber"

Mit Ausnahme der Phase "Normal", welche immer dann aktiv ist, wenn IN keine andere Phase geschaltet ist, sind allen weiteren Phasen Schalter zuzuweisen.

Antippen eines der mit "---" versehenen Wertefelder der Spalte "Geber" öffnet dazu ein Auswahlmenü:



- Graue Symbole sind nicht auswählbar. Beispielsweise weil noch kein Geber-, Kombi- oder sonstiger virtueller Schalter im aktuellen Modellspeicher programmiert ist.
- Ist eine dieser Optionen hell dargestellt, wird nach dem Antippen des Symbols entweder direkt ein Einstelldisplay ...



... oder-steht mehr als ein entsprechender Schalter zur Auswahl-eine Auswahlmaske eingeblendet, in welcher das gewünschte Einzelelement ausgewählt werden kann wie nachfolgend beispielhaft anhand "Logischer Schalter" dargestellt:



- Völlig unabhängig von diesen Symbolen wird jedes beliebige physisch vorhandene Bedienelement des Senders, egal ob Steuerknüppel, Schalter, Dreh- oder sonstiges Element, durch dessen simples Bewegen dem gewählten Eingang zugewiesen.
- Nach Auswahl eines Schalters oder dem Bewegen eines Bedienelementes wird das entsprechende Einstelldisplay eingeblendet, beispielsweise das des seitlichen Dreistufenschalters "SW5":



- Die linke Spalte visualisiert die aktuelle physische Schalterposition.
- Rechts daneben werden die EIN-/AUS-Positionen des Schalters bestimmt.
- Ein Häkchen im Feld "Speicher" in der mittleren Spalte bedeutet, dass die EIN-Position des Schalters bis zu dessen nächster Betätigung in Richtung "EIN" beibehalten wird.
- In der Spalte "Typ" stehen vier grafisch visualisierte Wirkungsarten zur Auswahl. Das einzustellende Bedienelement wirkt …

✓ … wie ein dreistufiger Kanalschalter mit einem Schaltbereich von -100 %, 0 % und +100 %.

wie zuvor, jedoch mit einem einseitigen Schaltbereich von 0%, 50% und 100%.

… wie ein Tipp- oder Digital-Schalter mit einer voreingestellten Schrittweite von 4 %, welche im Menü "Schalter Konfig." entsprechend angepasst werden kann.

... wirkt als EIN-/AUS-Schalter.

- In der rechten Spalte wird das Ergebnis wegabhängig visualisiert.

Antippen von "Umkehren" invertiert den Schaltbereich nach -0,1 … -100%:

| | Festv | vert Schalter s | setzen | |
|---|--------|-----------------|--------|---|
| | ↔ | Umkehren | | |
| | Festw. | | 100.0 | |
| C | | | × ^ | ~ |

Antippen des Symbols 🖌 schließt den Vorgang ab.

- Antippen von "zurück" bricht den jeweiligen Vorgang ab.
- Geber löschen

Antippen des zu löschenden Gebers öffnet dessen Konfigurationsmenü, beispielsweise:



- Antippen von "löschen" löscht den ausgewählten Geber.
- Antippen von "zurück" bricht den Vorgang ab.
- Antippen von "OK" übernimmt ggf. vorgenommene Konfigurationsänderungen.
- Spalte "Verzögerung"

Zur Vermeidung abrupter Positionsänderungen beim Umschalten zwischen Phasen kann in dieser Spalte eine Umschaltzeit für einen entsprechend "weichen" Übergang IN (!) die jeweilige Phase programmiert werden.

Antippen eines der Wertefelder dieser Spalte öffnet am unteren Displayrand ein Bedienfeld:



 Antippen des Symbols Die übernimmt die ausgewählte Einstelloption in das Menü "Direkt Einstellung" des Funktions-Menüs. Parallel

Seite **5** von **8** der *Graupner* "Phasen Einstellung"-Onlinehilfe mz-16 / mz-32

dazu wird das betreffende Wertefeld mit einem roten Dreieck in der rechten oberen Ecke gekennzeichnet:

| | Phaseneinst. | | Phaseneinst. Akrobat | | | |
|-----|--------------|-----|----------------------|-------|--------|-------------|
| Vor | Phase (Edit) | Geb | er | Verz. | Stimme | Sprachdate |
| 1 | Normal | | | 0.0 | | Normal.w |
| 2 | Akrobat | SW | /1 | 0.0 | | Akro.wa |
| 3 | Geschwind | SW | /1 | 0.0 | | Schnellflug |

Nach Zuweisung eines Gebers im Menü "Direkt Einstellung" kann dann damit diese Option während des Modellbetriebes "direkt" justiert werden.

Hinweise

- Ist in der rechten oberen Ecke eines Wertefeldes anstatt einem roten ein graues Dreieck zu sehen, wurde die betreffende "Direkt Einstellung" deaktiviert.
- Wieder entfernt werden kann eine "Direkt Einstellung" nur im gleichnamigen Menü.
- Mit dem Schieber ist eine beliebige Zeit zwischen 0 und 10,0 Sekunden in Schritten von 1 Sekunde einstellbar und mit den Tasten
 in Schritten von 0,1 Sekunde.
- Antippen des Symbols c setzt geänderte Einstellungen auf den Standardwert zurück.
- Antippen des Symbols

 oder des aktiven Wertefeldes schließt das Bedienfeld.

Spalte "Stimme"

Ist in diesem Feld ein Häkchen gesetzt, wird mit dem Umschalten IN diese Phase auch die in der Spalte "Sprachdatei" ausgewählte Ansage ausgelöst.

• Spalte "Motor"

| | Phaseneinst. | | Landur | וש וg | (| ? 26% |
|-----|--------------|-------|--------|----------|-------|--------------|
| Vor | Phase (Edit) | Geber | Verz. | Stim | Motor | Sp |
| 1 | Normal | | 0.0 | | | |
| 2 | Akrobat | SW1 | 0.0 | | | |
| 3 | Geschwind | SW1 | 0.0 | | | |
| 4 | Landung | SW2 | 0.0 | | | |

•

Der an Empfängerausgang 1 angeschlossene Motor wird vom K1-Steuerknüppel (Gas-/Brems-Steuerknüppel) geregelt.

•

Der an Empfängerausgang 1 angeschlossene Motor ist vom K1-Steuerknüppel (Gas-/Brems-Steuerknüppel) abgekoppelt und wird automatisch in seiner-von der Einstellung "Gas min vorn/hinten" bestimmten – AUS-Stellung gehalten:

| 8 | Servoansicht | La | Landung | | (■?) | (100 km) 4.20V |
|---|--------------|-------|---------|--|------|-------------------|
| 1 | | 100.0 | 2 | | | 0.0 |
| 3 | | 0.0 | 4 | | | 0.0 |
| 5 | | 0.0 | 6 | | | 0.0 |

Das im Untermenü "Bremse" einzustellende Bremssystem ist eingeschaltet und wird vom K1-Steuerknüppel betätigt.

Spalte "Sprachdatei"

Antippen eines Wertefeldes dieser Spalte öffnet ein Auswahlmenü:

| t | 0:Voice/ge/05_Phase | ۵ ک | 3 🚯 |
|--------|------------------------|------------|-------|
| 1 | s 001_Akro_3D.wav | 2017-12-28 | 09:14 |
| 2 | s 002_Akro.wav | 2017-12-28 | 09:14 |
| \cup | រំ 003_Akro_2.wav | 2017-12-28 | 09:14 |
| | s 004_Schleppflug.wav | 2017-12-28 | 09:14 |
| | s 005_Autorotation.wav | 2017-12-28 | 09:14 |
| | s 006_Strecke.wav | 2017-12-28 | 09:14 |

- Antippen des Symbols
 vechselt zu einer weiteren Auswahl an wav-Dateien, und umgekehrt.
- Antippen einer der wav-Dateien markiert diese und spielt diese einmal ab.
- Antippen des Symbols () rechts oben spielt ab der markierten Datei alle Dateien solange ab, bis entweder das Symbol () angetippt wird oder alle Dateien reihum abgespielt sind.
- - Antippen des Symbols (S) rechts oben setzt eine Markierung zurück.
 - Antippen des Türsymbols bei unmarkierter wave-Datei schließt

das Auswahlmenü ohne Dateiübernahme.

Spalte "Play"

Antippen des Symbols (>) spielt ausgewählte wav-Datei ab.



#F01S1_V2032#

🗿 Phasentrimm

Abhängig von der im Untermenü "Modelltyp" des Basis-Menüs gewählten Anzahl Querruder und Wölbklappen steht mit "HR" minimal nur eine …



... und mit "HR", "QR 1/2", "WK 1/2", "QR 3/4" und "WK 3/4" stehen maximal bis zu fünf Steuerfunktionen für flugphasenspezifische Trimmeinstellungen zur Verfügung:



Spalte "Funktion"

Analog zum Antippen eines Wertefeldes in der Spalte "Trimm", weisen in der Grafik die Pfeile nach Antippen eines der Bezeichnungsfelder auf die betreffenden Ruder, siehe Abbildung auf der vorherigen Seite.

Die blauen A Dreiecke A in den "QR-Zeilen symbolisieren die gleichsinnige Funktionsweise der Phasentrimmung an den Querrudern.

Spalte "Gruppe"

In dieser Spalte kann jede Trimmfunktion beliebig von der standardmäßigen Vorgabe ("phasenspezifisch") auf () ("global"), und umgekehrt, umgestellt werden. Solange jedoch keine weiteren Phasen programmiert und diesen Schalter zugewiesen sind, befindet sich der Sender automatisch immer in der Phase 1 "Normal":



Hinweise

- Alle vor dem Einrichten von Phasen vorgenommenen Einstellungen befinden sich immer in der Phase 1, der "Normal"-Phase.

Seite 1 von 3 der *Graupner* "Phasen Trimm"-Onlinehilfe mz-16 / mz-32

zifisch") einer Trimmfunktion oder mehrerer Trimmfunktionen im Feld "Gruppe" unverändert, beziehen sich die aktuellen Einstellungen immer nur auf die am oberen Displayrand namentlich eingeblendete Phase.

Spalte "Trimm"

Antippen eines Wertefeldes der Spalte "Trimm" blendet am unteren Displayrand ein Bedienfeld ein:



 Antippen des Symbols Dübernimmt die ausgewählte Einstelloption in das Menü "Direkt Einstellung" des Funktionsmenüs. Parallel dazu wird das betreffende Wertefeld mit einem roten Dreieck in der rechten oberen Ecke gekennzeichnet:



Nach Zuweisung eines Gebers im Menü "Direkt Einstellung" kann dann damit diese Option während des Modellbetriebes "direkt" justiert werden.

Hinweise

- Ist in der rechten oberen Ecke eines Wertefeldes anstatt einem roten ein graues Dreieck zu sehen, wurde die betreffende "Direkt Einstellung" deaktiviert.
- Wieder entfernt werden kann eine "Direkt Einstellung" nur im gleichnamigen Menü.
- Mit dem Schieber ist ein beliebiger Trimmwert zwischen ±125% in Schritten von 10% einstellbar und mit den Tasten
 in 0,1%-Schritten.

Seite 2 von 3 der *Graupner* "Phasen Trimm"-Onlinehilfe mz-16 / mz-32

Bedienfeld.

#F02S1_V2017#

😢 Unverzögerte Kanäle

Im Menü "Phaseneinstellung" sind ggf. in der Spalte "Verz." Umschaltzeiten für den Wechsel von Flugphasen vorgegeben.

In diesem Menü 🚱 kann jeder beliebige Steuerkanal, bei Bedarf auch phasenabhängig, aus der dort pauschal eingestellten Umschaltverzögerung durch Setzen eines Häkchens 🗹 in der Spalte "**unverzögert**" wieder ausgeklammert werden, beispielsweise der "Gas"-Kanal:

| V | Unverz. Kan. | No | rmal | ? 4.17V |
|----|--------------|----|--------|----------------|
| Nr | Funktion | | Gruppe | unverzögert |
| 1 | Gas | | ۲ | |
| 2 | QR | | ۲ | |
| 3 | HR | | ٩ | |
| 4 | SR | | ۲ | |

Hinweis

Die Spalten Nr." und "Funktion" haben in diesem Menü nur informativen Charakter.

Spalte "Gruppe"

In dieser Spalte kann jede Funktion beliebig von ("global") auf ("phasenspezifisch"), und umgekehrt, umgestellt werden.

Solange jedoch keine weiteren Phasen programmiert und diesen Schalter zugewiesen sind, befindet sich der Sender automatisch immer in der Phase 1 "Normal":



Hinweise

- Alle vor dem Einrichten von Phasen vorgenommenen Einstellungen befinden sich immer in der Phase 1, der "Normal"-Phase.
- Sind Phasen eingerichtet und ist eine Zeile oder sind mehrere Zeilen in der Spalte "Gruppe" auf "phasenspezifisch" umgestellt, beziehen sich die aktuellen Einstellungen immer nur auf die am oberen Displayrand namentlich eingeblendete Phase.

#F03S1#

🤒 Multi Flächenmischer

Die in diesem Menü zur Auswahl stehenden Optionen richten sich ausschließlich nach der im Menü "Modelltyp" eingestellten Anzahl von Querruder- und Wölbklappenservos und dienen zur Justierung der anteiligen Mitnahme vorhandener Flächenklappen bei Betätigung der Querruderund ggf. der Wölbklappensteuerung.

Hinweis

Ob die jeweiligen Einstellungen "global" () oder "phasenspezifisch" () wirken sollen ist individuell auf der Detailseite der jeweiligen Option wählbar.

Bei einer Voreinstellung von minimal "2 QR", also ohne zusätzliche Wölbklappen, sieht das Display wie folgt aus:



Und bei einer Voreinstellung von maximal "4QR 4WK" so:



Antippen der Grafik öffnet bei allen Displayvarianten das entsprechende Einstellmenü:

Spalte "Funktion"

Antippen eines Feldes dieser Spalte schaltet auf die jeweils einzustellende Option um und passt die Grafik rechts unter "Detail Set" entsprechend an.

• QR Rate

Diese Option dient zum Einstellen der anteiligen Mitnahme der Querruderklappen bei Betätigung der Querrudersteuerung.

Hinweis

Mit den Einstellmöglichkeiten dieser Option kann zwar auch eine Dif-

Seite 1 von 2 der *Graupner* "Multi Flächenmischer"-Onlinehilfe mz-16 / mz-32

ferenzierung der Querruder eingestellt werden, im laufenden Betrieb übersichtlicher und auch einfacher nachzujustieren sind aber die im Menü "Differenzierung" vorhandenen Optionen.

• QR => WK

Diese Option dient zum Einstellen der anteiligen Mitnahme der Wölbklappen bei Betätigung der Querrudersteuerung.

Hinweise

- Mit den Einstellmöglichkeiten dieser Option kann zwar auch eine Differenzierung der Querruderfunktion der Wölbklappen eingestellt werden, im laufenden Betrieb übersichtlicher und auch einfacher nachzujustieren sind aber die im Menü "Differenzierung" vorhandenen Optionen.
- Des Weiteren können nur die im Menü "Differenzierung" vorgenommenen Differenzierungen von Querruderausschlägen über die Option "D. Red." (Differenzierungsreduktion) des Menüs "Bremse" parallel zum Betätigen eines Bremssystems auch wieder automatisch aus- und eingeblendet geblendet werden.

• WK Rate

Diese Option dient zum Einstellen der anteiligen Mitnahme der Wölbklappen bei Betätigung der Wölbklappensteuerung.

• WK => QR

Diese Option dient zum Einstellen der anteiligen Mitnahme der Querruderklappen bei Betätigung der Wölbklappensteuerung.

Hinweis

Einstellungen bei den beiden nachfolgenden Optionen wirken wechselseitig sowohl im Hauptdisplay als auch in den Detaildisplays dieses Menüs:

Spalte "Akt"

Antippen eines der Symbole in der Spalte "Akt" aktiviert 🐼 oder deaktiviert 🐼 die entsprechende Option.

Spalte "Geber"

Alternativ kann in dieser Spalte ein Schalter zum einfacheren EIN- und AUS-schalten der Option während des laufenden Modellbetriebes zugewiesen werden.

#F04S1#

🤒 Multi Flächenmischer / Detailanzeige



Hinweis

Die in diesem Display zur Auswahl stehenden Optionen sowie deren Einstellmethoden sind in allen der maximal vier Detaildisplays dieses Menüs identisch. Unterschiedlich sind lediglich die Bezeichnungen in der Kopfleiste und in den Bezeichnungsfeldern links der Grafik. Ob Einstelloptionen nur für ein Klappenpaar oder zwei Klappenpaare zur Auswahl stehen, ist wiederum abhängig von der im Menü "Modelltyp" gewählten Anzahl Klappenpaare: Stehen zwei Klappenpaare zur Auswahl, ist das jeweils andere Paar ggf. durch Antippen zu aktivieren und separat einzustellen.

"Gruppe"

Durch Antippen des Symbols kann die einzustellende Option beliebig von (@ ("global") auf (=) ("phasenspezifisch"), und umgekehrt, umgestellt werden.

Solange jedoch keine weiteren Phasen programmiert und diesen Schalter zugewiesen sind, befindet sich der Sender automatisch immer in der Phase 1 "Normal":



Hinweise

- Alle vor dem Einrichten von Phasen vorgenommenen Einstellungen befinden sich immer in der Phase 1, der "Normal"-Phase.
- Sind Phasen eingerichtet und ist die gewählte Einstelloption im Wertefeld rechts neben "Gruppe" auf "phasenspezifisch" umgestellt, beziehen sich die aktuellen Einstellungen immer nur auf die am oberen Displayrand namentlich eingeblendete Phase.

"Aktion"

Antippen des Symbols rechts neben "Aktion" aktiviert 🐼 oder deaktiviert 🐼 die jeweilige Einstelloption.

"Geber"

Soll die jeweilige Einstelloption auch während des laufenden Modellbetriebes EIN- und AUS-schaltbar sein, ist im Wertefeld rechts neben "Geber" ein Schalter zuzuweisen.

"Rate A und B"

Antippen eines der beiden Wertefelder blendet am unteren Displayrand ein Bedienfeld ein:



 Antippen des Symbols Subernimmt die ausgewählte Einstelloption in das Menü "Direkt Einstellung" des Funktionsmenüs. Parallel dazu wird das betreffende Wertefeld mit einem roten Dreieck in der rechten oberen Ecke gekennzeichnet:



Nach Zuweisung eines Gebers im Menü "Direkt Einstellung" kann dann damit diese Option während des Modellbetriebes "direkt" justiert werden.

Hinweise

- Ist in der rechten oberen Ecke eines Wertefeldes anstatt einem roten ein graues Dreieck zu sehen, wurde die betreffende "Direkt Einstellung" deaktiviert.
- Wieder entfernt werden kann eine "Direkt Einstellung" nur im gleichnamigen Menü.
- Mit dem Schieber ist ein beliebiger Servoweg zwischen ±125% in Schritten von 5% einstellbar und mit den Tasten
 in 0,1%-Schritten.

Hinweise

• Der Wechsel zwischen den Wertefeldern "Rate A" und "Rate B" kann

Seite 2 von 3 der *Graupner* "Multi Fl.mischer/Detail"-Onlinehilfe mz-16 / mz-32

alternativ auch mit dem zugehörigen Geber erfolgen.

- Mit den Einstellmöglichkeiten dieser Option kann zwar auch eine Differenzierung der Querruderfunktion eingestellt werden, im laufenden Betrieb übersichtlicher und auch einfacher nachzujustieren sind aber die im Untermenü "Differenzierung" des Funktions-Menüs vorhandenen Optionen.
- Des Weiteren können nur die im Untermenü "Differenzierung" vorgenommenen Differenzierungen von Querruderausschlägen über die Option "D. Red." (Differenzierungsreduktion) des Untermenüs "Bremse" des Funktionsmenüs parallel zum Betätigen eines Bremssystems auch wieder automatisch aus- und eingeblendet geblendet werden.
- Antippen des Symbols schaltet die symmetrische Einstellung des Servoweges EIN oder AUS.

"QR Trimm"

Analog zu Vorstehendem wird bei dieser Option der Grad der Mitnahme durch die jeweilige Trimmung in Relation zum im Untermenü "Trimm Einstellung" des Basis-Menüs eingestellten Trimmweg vorgegeben.

Die Einstellung mit dem Schieber erfolgt jedoch abweichend zu Vorstehendem in 10%-Schritten über den gesamten Einstellbereich von $\pm 125\%$.

#F04S2_V2017#

😂 Fläche <=> Leitwerk

Die in diesem Menü zur Auswahl stehenden Optionen richten sich ausschließlich nach der im Menü "Modelltyp" eingestellten Anzahl von Querruder- und Wölbklappenservos und dienen zur Justierung der anteiligen Mitnahme vorhandener Flächenklappen sowie des Höhenruders bei Betätigung der Quer-, Höhen- und Seitenruder sowie ggf. der Wölbklappensteuerung.

Hinweis

Ob die jeweiligen Einstellungen "global" () oder "phasenspezifisch" () wirken sollen ist individuell auf der Detailseite der jeweiligen Option wählbar.

Bei einer Voreinstellung von minimal "1 QR" sieht das Display wie folgt aus:



Und bei einer Voreinstellung von maximal "4QR 4WK" so:



Spalte "Funktion"



Antippen eines Feldes dieser Spalte schaltet auf die jeweils einzustellende Option um und passt die Grafik rechts unter "Detail Set" entsprechend an.

• QR => SR

Diese Option dient zum Einstellen der anteiligen Mitnahme des Seitenruders bei Betätigung der Querrudersteuerung.

Seite 1 von 3 der *Graupner* "Fläche <=> Leitwerk"-Onlinehilfe mz-16 / mz-32

• HR => QR

Diese Option dient zum Einstellen der anteiligen Mitnahme der Querruder bei Betätigung der Höhenrudersteuerung.

• HR => WK

Diese Option dient zum Einstellen der anteiligen Mitnahme der Wölbklappen bei Betätigung der Höhenrudersteuerung.

• WK => HR

Diese Option dient zum Einstellen der anteiligen Mitnahme des Höhenruders bei Betätigung der Wölbklappensteuerung.

• SR => QR

Diese Option dient zum Einstellen der anteiligen Mitnahme der Querruder bei Betätigung der Seitenrudersteuerung.

• SR => HR

Diese Option dient zum Einstellen der anteiligen Mitnahme des Höhenruders bei Betätigung der Seitenrudersteuerung.

Hinweis

Einstellungen bei den beiden nachfolgenden Optionen wirken wechselseitig sowohl im Hauptdisplay als auch in den Detaildisplays dieses Menüs:

Spalte "Akt"

Antippen eines der Symbole in der Spalte "Akt" deaktiviert Solor aktiviert Sol

Spalte "Geber"

Alternativ kann in dieser Spalte ein Schalter zum einfacheren EIN- und AUS-schalten der Option während des laufenden Modellbetriebes zugewiesen werden.

Detail-Einstellung

Antippen der Grafik öffnet bei allen Displayvarianten das entsprechende Menü zur Detaileinstellung der ausgewählten Option, beispielsweise "QR -> SR":



#F05S1_V2020#

😂 Fläche <=> Leitwerk / Detailanzeige

Die Detailanzeigen der Einstelloptionen "QR=>SR", "WK=>HR" und "SR=>HR" unterscheiden sich nur durch die ggf. links fehlenden Optionsfelder …



... von den Detailanzeigen der anderen Einstelloptionen.

Insofern trifft die nachfolgende Beschreibung der zur Auswahl stehenden Optionen sowie deren Einstellmethoden auf alle der maximal sechs Detaildisplays zu. Abweichend sind lediglich die Bezeichnungen in der Kopfleiste und in den ggf. vorhandenen Optionsfeldern links.

Ob Einstelloptionen nur für ein Klappenpaar oder zwei Klappenpaare zur Auswahl stehen, ist wiederum abhängig von der im Menü "Modelltyp" gewählten Anzahl Klappenpaare: Stehen zwei Klappenpaare zur Auswahl, ist das jeweils andere Paar ggf. durch Antippen zu aktivieren und separat einzustellen.

"Gruppe"

Durch Antippen des Symbols kann die einzustellende Option beliebig von ("global") auf () ("phasenspezifisch"), und umgekehrt, umgestellt werden.

Solange jedoch keine weiteren Phasen programmiert und diesen Schalter zugewiesen sind, befindet sich der Sender automatisch immer in der Phase 1 "Normal":



Hinweise

- Alle vor dem Einrichten von Phasen vorgenommenen Einstellungen befinden sich immer in der Phase 1, der "Normal"-Phase.
- Sind Phasen eingerichtet und ist die gewählte Einstelloption im Wertefeld rechts neben "Gruppe" auf "phasenspezifisch" umgestellt, beziehen sich die aktuellen Einstellungen immer nur auf die am oberen Displayrand namentlich eingeblendete Phase.

Seite 1 von 3 der *Graupner* "FL <=> LW / Detail"-Onlinehilfe mz-16 / mz-32

"Aktion"

Antippen des Symbols rechts neben "Aktion" aktiviert Ø oder deaktiviert Ø die jeweilige Einstelloption.

"Geber"

Soll die jeweilige Einstelloption auch während des laufenden Modellbetriebes EIN- und AUS-schaltbar sein, ist im Wertefeld rechts neben "Geber" ein Schalter zuzuweisen.

"Rate A und B"

Antippen eines der beiden Wertefelder blendet am unteren Displayrand ein Bedienfeld ein:



 Antippen des Symbols Die übernimmt die ausgewählte Einstelloption in das Menü "Direkt Einstellung" des Funktionsmenüs. Parallel dazu wird das betreffende Wertefeld mit einem roten Dreieck in der rechten oberen Ecke gekennzeichnet:



Nach Zuweisung eines Gebers im Menü "Direkt Einstellung" kann dann damit diese Option während des Modellbetriebes "direkt" justiert werden.

Hinweise

- Ist in der rechten oberen Ecke eines Wertefeldes anstatt einem roten ein graues Dreieck zu sehen, wurde die betreffende "Direkt Einstellung" deaktiviert.
- Wieder entfernt werden kann eine "Direkt Einstellung" nur im gleichnamigen Menü.
- Antippen des Symbols o setzt eine geänderte Einstellung auf den

Seite 2 von 3 der *Graupner* "FL <=> LW / Detail"-Onlinehilfe mz-16 / mz-32

Standardwert zurück.

 Mit dem Schieber ist ein beliebiger Servoweg zwischen ±125% in Schritten von 5% einstellbar und mit den Tasten
 in 0,1%-Schritten.

Hinweis

Der Wechsel zwischen den Wertefeldern "Rate A" und "Rate B" kann alternativ auch mit dem zugehörigen Geber erfolgen.

- Antippen des Symbols a schaltet die symmetrische Einstellung des Servoweges EIN oder AUS.

"Totb. Geber" und "Totb. Spei."

Wird beidseits des Neutralpunktes eine Art Totbereich gewünscht, ist im Wertefeld der Option "Totb. Geber" der betreffende Geber zuzuweisen sowie hernach im Wertefeld der Option "Todb. Spei." darunter dessen Breite durch Setzen eines Offset-Wertes zu bestimmen. Dazu ist das betreffende Bedienelement manuell beliebig links oder rechts des Neutralpunktes in die gewünschte Position zu bringen und diese dann durch Antippen des blauen Feldes zu speichern:



Hinweis

Bei einem Proportionalgeber wie z.B. bei dem hier beispielhaft verwendeten "ST2" sind die Eigenschaften des "Potentiometers" wie oben links abgebildet zu konfigurieren.

#F05S2_V2020#

😂 Differenzierung

An einem nach unten ausschlagenden Querruder entsteht aus aerodynamischen Gründen prinzipiell ein größerer Widerstand als an einem gleich weit nach oben ausschlagenden. Dieser, als "negatives Wendemoment" bezeichnete, unerwünschte Nebeneffekt wird durch den Einsatz einer entsprechenden Querruderdifferenzierung kompensiert. Dabei wird der Weg des sich nach unten bewegenden Querruders entsprechend reduziert.

Der Einstellbereich von ±100 % erlaubt eine seitenrichtige Differenzierung unabhängig von den Drehrichtungen der Querruderservos einzustellen. 0% entspricht der Normalanlenkung, d.h. keine Differenzierung, und -100 % bzw. +100 % der Split-Funktion.



Spalte "Funktion"

Antippen eines Feldes dieser Spalte schaltet auf die jeweils einzustellende Option um und passt die Grafik rechts unter "Ansicht" entsprechend an.

Spalte "Gruppe"

In dieser Spalte kann jede Option beliebig von "global" () auf "phasenspezifisch" (), und umgekehrt, eingestellt werden.

Solange jedoch keine weiteren Phasen programmiert und diesen Schalter zugewiesen sind, befindet sich der Sender automatisch immer in der Phase 1 "Normal":



Hinweise

- Alle vor dem Einrichten von Phasen vorgenommenen Einstellungen befinden sich immer in der Phase 1, der "Normal"-Phase.
- Sind Phasen eingerichtet und ist eine Zeile oder sind mehrere Zeilen in der Spalte "Gruppe" auf "phasenspezifisch" umgestellt, beziehen sich die aktuellen Einstellungen immer nur auf die am oberen Displayrand namentlich eingeblendete Phase.

Spalte "Diff"

Antippen eines der Wertefelder der Spalte "Diff" blendet am unteren Displayrand ein Bedienfeld ein:



 Antippen des Symbols Die übernimmt die ausgewählte Einstelloption in das Menü "Direkt Einstellung" des Funktionsmenüs. Parallel dazu wird das betreffende Wertefeld mit einem roten Dreieck in der rechten oberen Ecke gekennzeichnet:



Nach Zuweisung eines Gebers im Menü "Direkt Einstellung" kann dann damit diese Option während des Modellbetriebes "direkt" justiert werden.

Hinweise

- Ist in der rechten oberen Ecke eines Wertefeldes anstatt einem roten ein graues Dreieck zu sehen, wurde die betreffende "Direkt Einstellung" deaktiviert.
- Wieder entfernt werden kann eine "Direkt Einstellung" nur im gleichnamigen Menü.
- Mit dem Schieber ist ein beliebiger Trimmwert zwischen ±100% in Schritten von 5% einstellbar und mit den Tasten
 in 0,1%-Schritten.

#F06S1_V2017#



Einleitung

Die in diesem Menü zur Auswahl stehenden Optionen richten sich ausschließlich nach der im Untermenü "Modelltyp" des Basis-Menüs eingestellten Anzahl von Querruder- und Wölbklappenservos und dienen zur Justierung der anteiligen Mitnahme vorhandener Flächenklappen bei Betätigung des unter "Bremsfunktion" in demselben Untermenü definierten Bremsgebers:



Hinweis

Standardmäßig befindet sich der unter "Bremsfunktion" festgelegte Offset des Bremsgebers, d. h., der Punkt an dem das Bremssystem eingefahren oder geschlossen ist, am Ende des entsprechenden Geberweges. Wird jedoch der Offset-Punkt an einen Punkt kurz vor dem Ende des Geberweges verlegt, ist der Rest des Weges "Leerweg". Gleichzeitig wird der wirksame Geberweg automatisch wieder auf 100% gespreizt, siehe Abbildung oben.

Dieser Leerweg stellt sicher, dass auch bei geringen Abweichungen vom Endanschlag des Bremsgebers alle Bremsklappen auf "Neutral" stehen bleiben.

Des Weiteren sind die Einstellungen des Menüs "Bremse" nur dann zugänglich, wenn, wie in obiger Abbildung dargestellt, entweder im Untermenü "Modelltyp" des Basis-Menüs unter "Gas minimum" "kein Motor" vorgegeben ist oder in einer der im Untermenü "Phaseneinstellung" des Funktions-Menüs aktivierten Phasen das Häkchen in der Spalte "Motor" entfernt und diese Phase aktiv ist, beispielsweise die Phase "Landung":

| Ö | Phaseneinst. | | Landung | | | (| ? 26% |
|-----|--------------|-----|---------|-------|------|-------------------|--------------|
| Vor | Phase (Edit) | Geb | er | Verz. | Stim | Motor | S |
| 1 | Normal | | | 0.0 | | $\mathbf{\Sigma}$ | |
| 2 | Akrobat | SW | /1 | 0.0 | | | |
| 3 | Geschwind | SW1 | | 0.0 | | | |
| 4 | Landung | SW | 12 | 0.0 | | | |

Seite 1 von 5 der *Graupner* "Bremse"-Onlinehilfe mz-16 / mz-32

Eine weitere Einschränkung besteht bei Wahl von "1 QR" im Untermenü "Modelltyp" des Basis-Menüs: Bei diesem "Flächentyp" sieht das Display wie folgt aus:



Nutzbar ist in diesem Fall nur die Option "Bremse => HR" auf der durch Antippen des Symbols \bigcirc unter "Bremse => Höhenruder" aufrufbaren Detailseite. Alle anderen Einstellmöglichkeiten sind entweder ausgeblendet oder blockiert.

Bei Wahl des Flächentyps "1 QR 1 WK" im Untermenü "Modelltyp" des "grünen" Basis-Menüs …



... sieht das Display "Bremse" dagegen wie folgt aus:



Einstellbar ist hier nur die Bremsfunktion von "WK 1" und nach Antippen des Symbols ⊙ die Option "Bremse => Höhenruder" auf einer weiteren Displayseite.

Bei einer Voreinstellung von maximal "4QR 4WK" sieht das Display "Bremse" so aus:

| Bremse | | Landu | ing | ? 100% |
|----------|--------|-------|---------|------------------------|
| Funktion | Gruppe | Crow | D. Red. | Bremse → Höhenruder |
| QR 1, 2 | ۲ | 0.0 | 0.0 | |
| WK 1, 2 | ۲ | 0.0 | 0.0 | Gruppe |
| QR 3, 4 | ۲ | 0.0 | 0.0 | ۲ |
| WK 3, 4 | ۲ | 0.0 | 0.0 | |

Spalte "Funktion"

Antippen eines der Felder dieser Spalte schaltet auf die jeweils einzustellende Option um.

Spalte "Gruppe"

Durch Antippen des Symbols kann die einzustellende Option beliebig von ("global") auf () ("phasenspezifisch"), und umgekehrt, umgestellt werden.

Solange jedoch keine weiteren Phasen programmiert und diesen Schalter zugewiesen sind, befindet sich der Sender automatisch immer in der Phase 1 "Normal":



Hinweise

- Alle vor dem Einrichten von Phasen vorgenommenen Einstellungen befinden sich immer in der Phase 1, der "Normal"-Phase.
- Sind Phasen eingerichtet und ist die gewählte Einstelloption im Wertefeld rechts neben "Gruppe" auf "phasenspezifisch" umgestellt, beziehen sich die aktuellen Einstellungen immer nur auf die am oberen Displayrand namentlich eingeblendete Phase.

Spalte "Crow"

Antippen des Wertefeldes blendet am unteren Displayrand ein Bedienfeld ein:

| Bremse | | Landu | Landung | | |
|----------|--------|-------|---------|------------------------|--|
| Funktion | Gruppe | Crow | D. Red. | Bremse → Höhenruder | |
| QR 1, 2 | ۲ | 0.0 | 0.0 | | |
| WK 1, 2 | ۲ | 0.0 | 0.0 | Gruppe | |
| QR 3, 4 | ۲ | 0.0 | 0.0 | ۲ | |
| C | | | × ^ | < <> < | |

 Antippen des Symbols Subernimmt die ausgewählte Einstelloption in das Menü "Direkt Einstellung" des Funktions-Menüs. Parallel dazu

Seite 3 von 5 der *Graupner* "Bremse"-Onlinehilfe mz-16 / mz-32

wird das betreffende Wertefeld mit einem roten Dreieck in der rechten oberen Ecke gekennzeichnet:



Nach Zuweisung eines Gebers im Menü "Direkt Einstellung" kann dann damit diese Option während des Modellbetriebes "direkt" justiert werden.

Hinweise

- Ist in der rechten oberen Ecke eines Wertefeldes anstatt einem roten ein graues Dreieck zu sehen, wurde die betreffende "Direkt Einstellung" deaktiviert.
- Wieder entfernt werden kann eine "Direkt Einstellung" nur im gleichnamigen Menü.
- Mit dem Schieber ist ein beliebiger Bremsausschlag zwischen ±125 % in Schritten von 5 % einstellbar und mit den Tasten v n in 0,1 %-Schritten.

Spalte "D. Red."

Analog zu Vorstehendem ist in dieser Spalte der Grad der "Ausblendung der Querruderdifferenzierung" beim Ausfahren des Bremssystems einzustellen.

Ein Wert von 0% bedeutet, dass die im Untermenü "Differenzierung" programmierte "Querruderdifferenzierung" beibehalten wird. Ein Wert gleich dem eingestellten %-Wert bedeutet, dass eine Differenzierung bei maximaler Butterflyfunktion, d. h. bei voll ausgefahrenen Klappen, ausgeblendet ist. Bei einem Reduktionswert größer als die eingestellte Querruderdifferenzierung wird eine Differenzierung bereits vor dem Vollausschlag des Bremsgebers aufgehoben.

ACHTUNG

Grundvoraussetzung dieser Art der "Ausblendung der Querruderdiffe-

Seite 4 von 5 der *Graupner* "Bremse"-Onlinehilfe mz-16 / mz-32

renzierung" ist, dass jegliche Art von Querruderdifferenzierungen im Untermenü "Differenzierung" des Funktions-Menüs vorgenommen werden. Eine per asymmetrischer Wegeinstellung im "Multi Flächenmischer"-Menü vorgenommene Differenzierung wird NICHT ausgeblendet.

"Bremse => Höhenruder"

Antippen des Wertefeldes öffnet ein spezielles Einstelldisplay mit eigener Hilfestellung.

"Gruppe"

Das Wertefeld "Gruppe" rechts außen unter "Bremse" bezieht sich ausschließlich auf die Option "Bremse => Höhenruder" und wirkt wechselweise mit dem gleichen Wertefeld im Einstelldisplay "Bremse => Höhenruder".

#F07S1_V2017#

Detaileinstellung: Bremse => Höhenruder

Über diesen Mischer wird ggf. das Höhenruder während des Einsatzes eines Brems- oder Butterfly-Systems so nachgetrimmt, dass sich die Fluggeschwindigkeit dennoch nicht wesentlich gegenüber der Normalflugposition ändert. Anderenfalls besteht nämlich das Risiko, dass das Modell zu langsam wird und nach dem Einfahren des Bremssystems, z.B. zur Verlängerung eines zu kurz geratenen Landeanfluges, durchsackt oder gar herunterfällt.

Display "Zuordnung"



• "Überlagerung Kanal"

Diese Option bietet eine Art Kopiermöglichkeit für den Fall, dass eine bereits bewährte Kennlinie übernommen werden soll. Als Quelle können alle im Untermenü "Gebereinstellung" des "grünen" Basis-Menüs erstellten Kennlinien verwendet werden.

Im ersten Schritt ist deshalb das Wertefeld "Überlagerung Kanal" anzutippen: Es wird ein entsprechender Auswahldialog eingeblendet:

| Überlag. Kan. | | | | | | | |
|---------------|---------|---|--------|--|--|--|--|
| 1 | Bremse | 2 | QR | | | | |
| 3 | HR | 4 | SR | | | | |
| 5 | (QR 2) | 6 | WK | | | | |
| 7 | (WK 2) | 8 | (8) | | | | |
| - 11 - 1 | löschen | | zurück | | | | |

Nach dem Antippen des Bezeichnungsfeldes der als Vorlage dienenden Steuerfunktion wird dieser Dialog wieder ausgeblendet und im Ausgangsdisplay die zu kopierende Kennlinie braun eingeblendet:



Nun kann mit den nachfolgend im Abschnitt "Display Wert" beschriebenen Methoden die aktuelle Kennlinie anhand der eingeblendeten Kennlinie justiert werden.

• "Gruppe"

Im Wertefeld unter "Gruppe" kann diese Option beliebig von ("global") auf ("phasenspezifisch"), und umgekehrt, umgestellt werden.

Hinweise

- Diese Einstellung wirkt wechselweise auf das gleichartige Symbol unter "Bremse => Höhenruder" eine Ebene höher.
- Alle vor dem Einrichten von Phasen vorgenommenen Einstellungen befinden sich in der Phase 1, der "Normal"-Phase.
- Sind Phasen eingerichtet, beziehen sich die aktuellen Einstellungen immer nur auf die am oberen Displayrand namentlich eingeblendete Phase:



"Kurve"

- Standardmäßig ist eine lineare Kennlinie mit einem unveränderbaren Bezugspunkt mittig zwischen den beiden Endpunkten vorgegeben. Wird eine andere Kennlinie gewünscht, ist das jeweilige Symbol unter "Kurve" so oft anzutippen, bis die gewünschte Kurve in der Grafik sichtbar ist.
- Eine lineare Kennlinie mit zwei symbolischen Punkten zwischen den beiden Endpunkten als Synonym f
 ür eine Kurve mit bis zu acht frei setzbaren Punkten zwischen den beiden Endpunkten.
- Eine nur vertikal verschiebbare waagrechte Kennlinie mit einem einzelnen Punkt in Steuermitte.
- Sofern das Auswahlfeld "geglättet" eingeblendet ist, ist ggf. auszuwählen ob die Kennlinie "eckig" (∧) oder "gerundet" (∧) sein soll.

Hinweis

Antippen der Kurvenauswahl setzt veränderte Kurven ohne weitere Seite 2 von 5 der *Graupner* "Detail Bremse =>HR"-Onlinehilfe mz-16 / mz-32 Vorwarnung zurück in den Urzustand.

Display "Wert"



Sobald ein Punkt angetippt oder mit dem Brems-Geber angefahren wird, wird dieser Punkt rot dargestellt und es werden weitere Wertefelder und Symbole eingeblendet:



• "Punkt"

Unterhalb von "Punkt" wird links die Bezeichnung des markierten Punktes (L, 1 bis max. 8 und H) und rechts das aktive oder passive "Hinzufügen/Löschen"-Symbol (② oder ④) eingeblendet.

- 🏼
 - Ist links des Symbols eine der Nummern 1 maximal 8 eingeblendet, wird dieser Punkt durch Antippen des Symbols gelöscht.
 - Sind links des Symbols nur "---" zu sehen, setzt Antippen des Symbols an der angefahrenen Position einen weiteren Punkt:



Hinweis

Nach dem Setzen oder Löschen eines Punktes werden die übrigen Punkte automatisch von links nach rechts neu durchnummeriert.

• 😢

- Die Punkte "L" und "H" sind nicht löschbar, weshalb das Symbol bei Anwahl eines dieser Punkte ausgegraut ist.
- Es sind bereits die maximal möglichen 8 Punkte zwischen den beiden Endpunkten gesetzt, weshalb kein weiterer Punkt gesetzt werden kann.

"Offset"

Antippen des Wertefeldes "Offset" aktiviert die Option zur vertikalen Verschiebung der Steuerkurve:



Vertikal verschoben werden kann die Steuerkurve durch verschieben des gelben Rechteckes am linken Displayrand wie auch mit Hilfe der nachfolgend beschriebenen Einstelloptionen.

Wertefelder "X" und "Y"

Jeder markierte Punkt kann durch Antippen des Wertefeldes unter "Y" vertikal verschoben werden und die Punkte "1" bis maximal "8" durch Antippen des Wertefeldes unter "X" ggf. auch waagrecht, und zwar …

- ... durch Verschieben des gelben Rechteckes am linken oder unteren Displayrand.
- ... indirekt nach Antippen des Symbols durch Übernahme dieser Einstelloption in das Menü "Direkt Einstellung" des Funktions-Menüs. Parallel dazu wird das Offset-Wertefeld mit einem roten Dreieck in der rechten oberen Ecke gekennzeichnet bzw. der betreffende Punkt rot umrandet:



Nach Zuweisung eines Gebers im Menü "Direkt Einstellung" des Funktions-Menüs kann dann damit diese Option während des Modellbetriebes "direkt" justiert werden.

Seite 4 von 5 der *Graupner* "Detail Bremse =>HR"-Onlinehilfe mz-16 / mz-32

Hinweise

- Ist in der rechten oberen Ecke eines Wertefeldes anstatt einem roten ein graues Dreieck zu sehen, wurde die betreffende "Direkt Einstellung" deaktiviert.
- Wieder entfernt werden kann eine "Direkt Einstellung" nur im gleichnamigen Menü.
- Nach Antippen eines der Wertefelder unter "X", "Y" oder "Offset" kann die gewünschte Justierung mit den Tasten v nin 0,1%-Schritten erfolgen.

Antippen des Symbols Sin der linken oberen Ecke schließt das Einstellmenü.

#F07S2_V2017#

8 Snap Roll

Die hier zu beschreibende "Programmautomatik" des Senders ermöglicht bis zu vier vorprogrammierte "Snap"-Einstellungen (rechts positiv/negativ und links positiv/negativ) je Phase. Die Stellung der den einzelnen Voreinstellungen zugewiesenen Schalter bestimmt das jeweilige Figurenprogramm, bei dem die Steuerknüppelsignale-völlig unabhängig von den momentanen Steuerknüppelpositionen-auf einen festen Wert gesetzt werden. D. h., alle QR-, HR- und SR-Servos bewegen sich so, als ob der betreffende Steuerknüppel in die jeweils voreingestellte Position gebracht worden wäre.



Spalte "Funktion"

Antippen eines der Felder dieser Spalte schaltet auf die jeweils einzustellende Option um.

Spalte "Akt"

Ist kein Schalter in der Spalte "Geber" zugewiesenen, kann die ausgewählte Snap-Roll-Funktion alternativ durch Antippen des Symbols aktiviert (②) oder deaktiviert (③) werden.

Spalte "Geber"

Mit dem in dieser Spalte zugewiesenen Schalter wird die ausgewählte Option ein- und ausgeschaltet.

Hinweis

Bei der Schalterzuordnung ist unbedingt auf unerwünschte Wechselwirkungen, insbesondere im Zusammenhang mit der Flugphasenumschaltung, zu achten.

"Detail Set"

Antippen der Grafik öffnet das entsprechende Einstellmenü mit eigener Hilfestellung, beispielsweise:
| 📀 rechts/hoo | ch | Normal | | ? | (189) 99% |
|--------------|--------|--------|-----------|--------|----------------------|
| | | Rate | Ein - Vei | rz Aus | |
| | QR | -100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | HR | -100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | SR | -100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | Gruppe | Aktion | Geber | | |

#F08S1#

8 Snap Roll / Detail Set



"Gruppe"

Durch Antippen des Symbols kann die einzustellende Option beliebig von (@ ("global") auf (=) ("phasenspezifisch"), und umgekehrt, umgestellt werden.

Solange jedoch keine weiteren Phasen programmiert und diesen Schalter zugewiesen sind, befindet sich der Sender automatisch immer in der Phase 1 "Normal":



Hinweise

- Alle vor dem Einrichten von Phasen vorgenommenen Einstellungen befinden sich immer in der Phase 1, der "Normal"-Phase.
- Sind Phasen eingerichtet und ist die gewählte Einstelloption im Wertefeld rechts neben "Gruppe" auf "phasenspezifisch" (
) umgestellt, beziehen sich die aktuellen Einstellungen immer nur auf die am oberen Displayrand namentlich eingeblendete Phase.

"Aktion"

Ist kein Schalter rechts neben "Geber" zugewiesenen, kann die ausgewählte Snap-Roll-Funktion alternativ durch Antippen des Symbols aktiviert (②) oder deaktiviert (③) werden.

"Geber"

Mit dem in dieser Spalte zugewiesenen Schalter wird die ausgewählte Option ein- und ausgeschaltet.

Hinweis

Bei der Schalterzuweisung ist unbedingt auf unerwünschte Wechselwirkungen, insbesondere im Zusammenhang mit der Flugphasenumschaltung, zu achten.

Spalte "Rate"

Antippen eines der Wertefelder dieser Spalte blendet am unteren Display-

Seite 1 von 3 der *Graupner* "Snap Roll Detail Set"-Onlinehilfe mz-16 / mz-32

rand ein Bedienfeld ein:



 Antippen des Symbols Die übernimmt die ausgewählte Einstelloption in das Menü "Direkt Einstellung" des Funktions-Menüs. Parallel dazu wird das betreffende Wertefeld mit einem roten Dreieck in der rechten oberen Ecke gekennzeichnet:



Nach Zuweisung eines Gebers im Menü "Direkt Einstellung" des Funktions-Menüs kann dann damit diese Option während des Modellbetriebes "direkt" justiert werden.

Hinweise

- Ist in der rechten oberen Ecke eines Wertefeldes anstatt einem roten ein graues Dreieck zu sehen, wurde die betreffende "Direkt Einstellung" deaktiviert.
- Wieder entfernt werden kann eine "Direkt Einstellung" nur im gleichnamigen Menü.
- Mit dem Schieber ist ein beliebiger Ausschlag zwischen ±100% in Schritten von 5% einstellbar und mit den Tasten v n in 0,1%-Schritten.

Spalte "Ein - Verzögerung - Aus"

Antippen eines der Wertefelder dieser Spalte blendet am unteren Displayrand ein Bedienfeld ein:



Antippen des Symbols es schaltet die symmetrische Einstellung der Verzögerung EIN oder AUS.

Ansonsten ist analog zu Vorstehendem in diesen beiden Spalten eine beliebige Übergangszeit von der manuellen zur automatischen Flugsteuerung und zurück zwischen 0 und 10 Sekunden einstellbar.

#F08S2_V2017#

/ Gas Kurve



Wie unschwer am Icon 🔀 links oben in den beiden Displays zu erkennen ist, sind die Displays dieser Option mit dem Display "Detail Einstellung" des "Gas"-Kanals im Untermenü "Gebereinstellung" des Basis-Menüs identisch. Beim rechten, den Modelltyp "Helikopter" repräsentierenden, Display ist lediglich der standardmäßige Gas-Kanal auf den bei *Graupner*-Fernsteuerungen üblichen Steuerkanal 6 anstatt auf den sonst meist üblichen Steuerkanal 1 festgelegt. Und des Weiteren kann bei diesem Modelltyp im gleichnamigen Menü des Basis-Menüs wahlweise eine Option namens "Gas Begrenzung" aktiviert werden. Ist diese aktiv, wird im Display eine punktierte waagrechte rote Linie eingeblendet, deren vertikale Position von der Position des Gasbegrenzers bestimmt wird. Standardmäßig ist das der rechte seitliche Proportioal-Drehschieber LV2. Die Einblendung dieser Linie besitzt jedoch ausschließlich informativen Charakter. Das allgemeine Vorgehen ist somit in beiden Fällen absolut identisch.

Display "Zuordnen"

• "Bezeichnung"

Im Wertefeld dieser Zeile ist standardmäßig die Bezeichnung der ausgewählten Steuerfunktion eingetragen. Nach Antippen des Wertefeldes kann diese Zuordnung beliebig geändert werden.

• "Überlagerung Kanal"

Diese Option bietet eine Art Kopiermöglichkeit für den Fall, dass eine bereits bewährte Kennlinie in eine andere Steuerfunktion übernommen werden soll.

Dazu ist im ersten Schritt das Wertefeld der Zeile "Überlagerung Kan." der zu erstellenden Steuerfunktion anzutippen: Es wird ein entsprechender Auswahldialog eingeblendet:

| ┿╽╢ ┨┿┨ | | Gel | | 97% | |
|--------------|------|---------|---|-----|--|
| +125 | 1 | Gas | 2 | QR | |
| +50 | 3 | HR | 4 | SR | |
| θ | 6 | (6) | 7 | (7) | |
| -50 | 8 | (8) | 9 | (9) | |
| -100 -125 | -100 | löschen | | | |

Nach Antippen des Bezeichnungsfeldes der als Vorlage dienenden Steuerfunktion wird dieser Dialog wieder ausgeblendet und im Ausgangsdisplay die zu kopierende Kennlinie braun eingeblendet:



Nun kann mit den weiter hinten, im Abschnitt "Display Wert", beschriebenen Methoden die aktuelle Kennlinie anhand der eingeblendeten justiert werden.

"Gruppe"

In dieser Spalte kann diese Steuerfunktion beliebig von \textcircled ("global") auf \textcircled ("phasenspezifisch"), und umgekehrt, umgestellt werden.

Hinweise

- Alle vor dem Einrichten von Phasen vorgenommenen Einstellungen befinden sich in der Phase 1, der "Normal"-Phase.
- Sind Phasen eingerichtet und ist die Geberfunktion "Gas" im Feld "Gruppe" auf "phasenspezifisch" (
) umgestellt, beziehen sich die aktuellen Einstellungen immer nur auf die am oberen Displayrand namentlich eingeblendete Phase.



• "Kurve"

Standardmäßig ist eine lineare Kennlinie voreingestellt. Wird eine andere gewünscht, ist das Symbol unterhalb von "Kurve" entsprechend häufig anzutippen.

Zur Auswahl stehen:

- Eine lineare Kennlinie ohne Punkte zwischen den Endpunkten.
 - Diese Kennlinie entspricht der Standardeinstellung.

Seite 2 von 5 der *Graupner* "Gas Kurve"-Onlinehilfe mz-16 / mz-32

- Eine lineare Kennlinie mit 5 gleichmäßig zwischen den beiden Endpunkten verteilten Punkten.
 - Diese Kennlinie ist als Basis nicht linearer Kennlinien zu wählen.
- Eine waagrechte Kennlinie mit einem einzelnen Punkt in Steuermitte.
 - Diese Kennlinie kann nur vertikal verschoben und somit beispielsweise als Basis von Drehzahlvorgaben f
 ür Drehzahlregler genutzt werden.
- Sofern das Auswahlfeld "geglättet" eingeblendet ist, ist ggf. auszuwählen ob die Kennlinie "eckig" (∧) oder "gerundet" (∧) sein soll.

Display "Wert"



Sobald ein Punkt angetippt oder mit dem Gas-Geber angefahren wird, wird dieser Punkt rot dargestellt und es werden weitere Wertefelder und Symbole eingeblendet:



• "Punkt"

Unterhalb von "Punkt" wird links die Bezeichnung des markierten Punktes (L, 1 bis max. 8 und H) und rechts das aktive oder passive "Hinzufügen/Löschen"-Symbol (② oder ④) eingeblendet.

- 🏼
 - Ist links des Symbols eine der Nummern 1 maximal 8 eingeblendet, wird dieser Punkt durch Antippen des Symbols gelöscht.
 - Sind links des Symbols nur "---" zu sehen, setzt Antippen des Symbols an der angefahrenen Position einen weiteren Punkt:



Hinweis

Nach dem Setzen oder Löschen eines Punktes werden die übrigen Punkte automatisch von links nach rechts neu durchnummeriert.

• 🕑

- Die Punkte "L" und "H" sind nicht löschbar, weshalb das Symbol bei Anwahl eines dieser beiden Punkte ausgegraut ist.
- Es sind bereits die maximal möglichen 8 Punkte zwischen den beiden Endpunkten gesetzt, weshalb kein weiterer Punkt gesetzt werden kann.

"Offset"

Antippen des Wertefeldes "Offset" aktiviert die Option zur vertikalen Verschiebung der Steuerkurve:



Vertikal verschoben werden kann die Steuerkurve durch Verschieben des gelben Rechteckes am linken Displayrand wie auch mit Hilfe der nachfolgend beschriebenen Einstelloptionen.

• Wertefelder "X" und "Y"



Jeder markierte Punkt kann durch Antippen des Wertefeldes unter "Y" vertikal verschoben werden und die Punkte "1" bis maximal "8" durch Antippen des Wertefeldes unter "X" ggf. auch waagrecht, und zwar …

Seite 4 von 5 der *Graupner* "Gas Kurve"-Onlinehilfe mz-16 / mz-32

- ... durch Verschieben des gelben Rechteckes am linken oder unteren Displayrand.
- ... indirekt nach Antippen des Symbols durch Übernahme dieser Einstelloption in das Menü "Direkt Einstellung" des Funktions-Menüs. Parallel dazu wird das Offset-Wertefeld mit einem roten Dreieck in der rechten oberen Ecke gekennzeichnet bzw. der betreffende Punkt rot umrandet:



Nach Zuweisung eines Gebers im Menü "Direkt Einstellung" des Funktions-Menüs kann dann damit diese Option während des Modellbetriebes "direkt" justiert werden.

Hinweise

- Ist in der rechten oberen Ecke eines Wertefeldes anstatt einem roten ein graues Dreieck zu sehen, wurde die betreffende "Direkt Einstellung" deaktiviert.
- Wieder entfernt werden kann eine "Direkt Einstellung" nur im gleichnamigen Menü.
- Nach Antippen des Wertefeldes der Zeile "X", "Y" oder "Offset" kann die gewünschte Justierung mit den Tasten v nin 0,1%-Schritten erfolgen.

Antippen des Symbols ⊞ in der linken oberen Ecke schließt das Einstellmenü.

#F09S1_V2017#

/ Pitch-Kurve



Wie unschwer am Icon 🚯 links oben zu erkennen ist, ist das Display dieser Option identisch mit dem entsprechenden Display "Detail Einstellung" des Untermenüs "Gebereinstellung" des Basis-Menüs. Einstellungen in einem der beiden Menüs wirken sich deshalb auch immer unmittelbar auf die Darstellung des anderen Menüs aus und umgekehrt.

Display "Zuordnen"

"Bezeichnung"

Im Wertefeld dieser Zeile ist standardmäßig die Bezeichnung der ausgewählten Steuerfunktion eingetragen. Nach Antippen des Wertefeldes kann diese Zuordnung beliebig geändert werden.

"Überlagerung Kanal"

Diese Option bietet eine Art Kopiermöglichkeit für den Fall, dass eine bereits bewährte Kennlinie in eine andere Steuerfunktion übernommen werden soll.

Dazu ist im ersten Schritt das Wertefeld der Zeile "Überlagerung Kan." der zu erstellenden Steuerfunktion anzutippen: Es wird ein entsprechender Auswahldialog eingeblendet:



Nach Antippen des Bezeichnungsfeldes der als Vorlage dienenden Steuerfunktion wird dieser Dialog wieder ausgeblendet und im Ausgangsdisplay die zu kopierende Kennlinie braun eingeblendet:



Nun kann mit den weiter hinten, im Abschnitt "Display Wert", beschriebenen Methoden die aktuelle Kennlinie anhand der eingeblendeten justiert werden.

• "Gruppe"

In dieser Spalte kann jede Steuerfunktion beliebig von (("global")) auf (("phasenspezifisch"), und umgekehrt, umgestellt werden.

Hinweise

- Alle vor dem Einrichten von Phasen vorgenommenen Einstellungen befinden sich in der Phase 1, der "Normal"-Phase.
- Sind Phasen eingerichtet und ist die Geberfunktion "Gas" im Feld "Gruppe" auf "phasenspezifisch" (⁽⁼⁾) umgestellt, beziehen sich die aktuellen Einstellungen immer nur auf die am oberen Displayrand namentlich eingeblendete Phase.



• "Kurve"

Standardmäßig ist eine lineare 3-Punkt-Kennlinie voreingestellt. Wird eine andere Kennlinie gewünscht, ist das Symbol unterhalb von "Kurve" entsprechend häufig anzutippen:

Zur Auswahl stehen:

- Eine lineare Kennlinie mit einem unveränderlichen Punkt mittig zwischen den beiden Endpunkten.
- Eine lineare Kennlinie mit 5 gleichmäßig zwischen den beiden Endpunkten verteilten Punkten.
 - Diese Kennlinie ist als Basis nicht linearer Kennlinien zu wählen.
- Eine waagrechte Kennlinie mit einem einzelnen Punkt in Steuermitte.
 - Diese Kennlinie kann nur vertikal verschoben und somit beispielsweise als Basis von Drehzahlvorgaben f
 ür Drehzahlregler genutzt werden.
- Sofern das Auswahlfeld "geglättet" eingeblendet ist, ist ggf. auszu-

Seite 2 von 5 der *Graupner* "Pitch-Kurve"-Onlinehilfe mz-16 / mz-32

wählen ob die Kennlinie "eckig" (▲) oder "gerundet" (▲) sein soll. Display "Wert"



Sobald ein Punkt angetippt oder mit dem Pitch-Steuerknüppel angefahren wird, wird dieser Punkt rot dargestellt und es werden weitere Wertefelder und Symbole eingeblendet:



• "Punkt"

Unterhalb von "Punkt" wird links die Bezeichnung des markierten Punktes (L, 1 bis max. 8 und H) und rechts das aktive oder passive "Hinzufügen/Löschen"-Symbol (② oder ④) eingeblendet.

- 🍘
 - Ist links des Symbols eine der Nummern 1 maximal 8 eingeblendet, wird dieser Punkt durch Antippen des Symbols gelöscht.
 - Sind links des Symbols nur "---" zu sehen, setzt Antippen des Symbols an der angefahrenen Position einen weiteren Punkt:



Hinweis

Nach dem Setzen oder Löschen eines Punktes werden die übrigen Punkte automatisch von links nach rechts neu durchnummeriert.

- 🕝
 - Die Punkte "L" und "H" sind nicht löschbar, weshalb das Symbol bei Anwahl eines dieser beiden Punkte ausgegraut ist.
 - Es sind bereits die maximal möglichen 8 Punkte zwischen den beiden Endpunkten gesetzt, weshalb kein weiterer Punkt gesetzt werden kann.

"Offset"

Antippen des Wertefeldes "Offset" aktiviert die Option zur vertikalen Verschiebung der Steuerkurve:



Vertikal verschoben werden kann die Steuerkurve durch Verschieben des gelben Rechteckes am linken Displayrand wie auch mit Hilfe der nachfolgend beschriebenen Einstelloptionen.

• Wertefelder "X" und "Y"



Jeder markierte Punkt kann durch Antippen des Wertefeldes unter "Y" vertikal verschoben werden und die Punkte "1" bis maximal "8" durch Antippen des Wertefeldes unter "X" ggf. auch waagrecht, und zwar …

- ... durch Verschieben des gelben Rechteckes am linken oder unteren Displayrand.
- ... indirekt nach Antippen des Symbols durch Übernahme dieser Einstelloption in das Menü "Direkt Einstellung" des Funktions-Menüs. Parallel dazu wird das Offset-Wertefeld mit einem roten Dreieck in der rechten oberen Ecke gekennzeichnet bzw. der betreffende Punkt rot umrandet:



Nach Zuweisung eines Gebers im Menü "Direkt Einstellung" des Funktions-Menüs kann dann damit diese Option während des Modellbetriebes "direkt" justiert werden.

Hinweise

- Ist in der rechten oberen Ecke eines Wertefeldes anstatt einem roten ein graues Dreieck zu sehen, wurde die betreffende "Direkt Einstellung" deaktiviert.
- Wieder entfernt werden kann eine "Direkt Einstellung" nur im gleichnamigen Menü.
- Nach Antippen des Wertefeldes der Zeile "X", "Y" oder "Offset" kann die gewünschte Justierung mit den Tasten v n in 0,1 %-Schritten erfolgen:
- Antippen des Symbols
 ^{III} in der linken oberen Ecke schlie
 ^{III} tas Einstellmen
 ^{III}.

#F10S1_V2017#

🞯 Taumelscheibenmischer

Im Untermenü "Modelltyp" des Basis-Menüs ist im Wertefeld "Taumelscheibentyp" festzulegen, wie viele Servos für die Pitch-Steuerung im Helikopter eingebaut sind. Mit dieser Festlegung werden automatisch die Funktionen für Rollen, Nicken und Pitch entsprechend miteinander gekoppelt, sodass infolgedessen keine weiteren Mischer definiert werden müssen.

Bei Hubschraubermodellen mit nur 1 Pitchservo ist der Menüpunkt "Taumelscheibenmischer" ausgeblendet, da die insgesamt drei Taumelscheibenservos für Pitch, Nicken und Rollen softwareseitig getrennt voneinander, und somit mischerlos, betrieben werden.

Bei allen anderen Anlenkungen mit 2 ... 4 Pitchservos sind die Mischanteile und Mischrichtungen standardmäßig, wie im nachfolgenden Screenshot zu sehen, mit jeweils +61 % voreingestellt:



Antippen eines der Wertefelder blendet am unteren Displayrand ein Bedienfeld ein:



- Mit dem Schieber ist ein beliebiger Wert zwischen ±100% in Schritten von 5% einstellbar und mit den Tasten von in Schritten von 0,1 Prozent.

#F11S1#

Taumelscheiben Option



In diesem Display kann links eine Begrenzung des maximalen "Taumelscheibenausschlages" und rechts eine virtuelle Drehung der Taumelscheibe vorgegeben werden.

"Begrenzung"

Diese Funktion wirkt wie eine mechanische Kulisse, die den normalerweise quadratischen Wegbereich eines Steuerknüppels auf einen kreisförmigen Bereich eingrenzt.

Wird nämlich der Hubschrauber so eingestellt, dass die Ausschläge von Roll oder Nick den jeweils mechanisch maximal möglichen Ausschlag erreichen, wie z.B. beim Steuern von 3D-Helis, dann summiert sich dies bei gleichzeitigem vollen Ausschlag von Roll und Nick (= Steuerknüppel in den "Ecken") zu einem erheblich größeren Ausschlag an der Taumelscheibe (rechnerisch 141%). In der Abbildung visualisiert vom roten Punkt links oberhalb des blauen Kreises:



Die Taumelscheibenmechanik kann infolgedessen anschlagen und im Extremfall können z.B. sogar die Kugelköpfe absprengen.

Sobald jedoch diese Option durch Antippen des Symbols von inaktiv (③) auf aktiv (④) umgestellt wird, kann der durch den roten Punkt visualisierte maximale Taumelscheibenausschlag den blauen Kreis nicht mehr verlassen:



Zur Änderung des Vorgabewertes von 100,0% ist das Wertefeld anzutippen, woraufhin am unteren Displayrand ein Bedienfeld eingeblendet wird:



- Mit dem Schieber ist ein beliebiger Wert zwischen minimal 30% und maximal 150% in Schritten von 5% einstellbar und mit den Tasten
 in Schritten von 0,1 Prozent.

"TS-Drehung"

Beispielsweise bei Verwendung eines Vierblattrotors kann es beispielsweise nötig sein, die Ansteuerung softwaremäßig um 45° nach rechts oder links zu drehen, damit die Steuergestänge von der Taumelscheibe zum Rotorkopf genau senkrecht stehen und somit eine korrekte Blattsteuerung ohne unerwünschte Differenzierungseffekte gewährleistet ist.

Antippen des Wertefeldes unter "TS-Dreh." öffnet ein Bedienfeld am unteren Displayrand:



• Mit dem Schieber ist ein beliebiger Wert zwischen ±90% in Schritten

Seite 2 von 3 der *Graupner* "TS-Scheiben Option"-Onlinehilfe mz-16 / mz-32

von 10% einstellbar und mit den Tasten 🔽 🔼 in Schritten von 0,1 Prozent.

- Antippen des Symbols c setzt eine geänderte Einstellung auf den Standardwert zurück.

#F12S1#

🙆 Helikopter Mischer

In dem hier zu beschreibenden Untermenü ist die, ggf. phasenabhängige, Justierung der Mischer "Heck => Gas", "Roll => Gas", "Nick => Gas", "Roll => Heck", "Nick => Heck" sowie der "Kreiselausblendung" vorzunehmen.

Hinweis

Um allen Anforderungen und auch Gewohnheiten gerecht zu werden wurde die Option "Kreiselausblendung" beibehalten, sollte jedoch mit den heute üblichen Gyro-Systemen nicht mehr benutzt werden. In diesem Zusammenhang sind deshalb unbedingt die Einstellhinweise des verwendeten Gyros zu beachten, da anderenfalls der Heli ggf. unfliegbar wird.



Spalte "Funktion"

Antippen eines der Felder dieser Spalte schaltet auf die jeweils einzustellende Option um.

• Spalte "Akt"

Ist kein Schalter in der Spalte "Geber" zugewiesenen, kann die ausgewählte Snap-Roll-Funktion alternativ durch Antippen des Symbols aktiviert (②) oder deaktiviert (③) werden.

• Spalte "Geber"

Mit dem in dieser Spalte zugewiesenen Schalter wird die ausgewählte Option ein- und ausgeschaltet.

Hinweis

Bei der Schalterzuordnung ist unbedingt auf unerwünschte Wechselwirkungen, insbesondere im Zusammenhang mit der Flugphasenumschaltung, zu achten.

• "Detail Set"

Antippen der Grafik öffnet das entsprechende Einstellmenü mit eigener Hilfestellung, beispielsweise:

| (⊘) Heck → | 🕗 Heck → Gas | | Normal | | |
|------------|--------------|--------|--------|--|--|
| | -0.3 | 0.0 | Rate A | | |
| | | | 0.0 | | |
| | | | Rate B | | |
| | | | 0.0 | | |
| Gruppe | ۲ | Aktion | Geber | | |

#F13S1#

🙆 Helikopter Mixer / Detail Set



"Gruppe"

Durch Antippen des Symbols wird die einzustellende Option beliebig von ("global") auf (=) ("phasenspezifisch"), und umgekehrt, umgestellt. Solange jedoch keine weiteren Phasen programmiert und diesen Schalter zugewiesen sind, befindet sich der Sender automatisch immer in der Phase 1 "Normal":



Hinweise

- Alle vor dem Einrichten von Phasen vorgenommenen Einstellungen befinden sich immer in der Phase 1, der "Normal"-Phase.
- Sind Phasen eingerichtet und ist die gewählte Einstelloption im Wertefeld rechts neben "Gruppe" auf "phasenspezifisch" (
) umgestellt, beziehen sich die aktuellen Einstellungen immer nur auf die am oberen Displayrand namentlich eingeblendete Phase.

"Aktion"

Ist kein Schalter rechts neben "Geber" zugewiesenen, kann die ausgewählte Option alternativ durch Antippen des Symbols aktiviert (②) oder deaktiviert (③) werden.

"Geber"

Mit dem in dieser Spalte zugewiesenen Schalter wird die ausgewählte Option ein- und ausgeschaltet.

Hinweis

Bei der Schalterzuweisung ist unbedingt auf unerwünschte Wechselwirkungen, insbesondere im Zusammenhang mit der Flugphasenumschaltung, zu achten.

"Rate A" / "Rate B"

Antippen eines der Wertefelder dieser Spalte blendet am unteren Displayrand ein Bedienfeld ein:

Seite 1 von 2 der *Graupner* "Heli Mix/Detail Set"-Onlinehilfe mz-16 / mz-32



 Antippen des Symbols Subernimmt die ausgewählte Einstelloption in das Menü "Direkt Einstellung" des Funktions-Menüs. Parallel dazu wird das betreffende Wertefeld mit einem roten Dreieck in der rechten oberen Ecke gekennzeichnet:



Nach Zuweisung eines Gebers im Menü "Direkt Einstellung" des Funktions-Menüs kann dann damit diese Option während des Modellbetriebes "direkt" justiert werden.

Hinweise

- Ist in der rechten oberen Ecke eines Wertefeldes anstatt einem roten ein graues Dreieck zu sehen, wurde die betreffende "Direkt Einstellung" deaktiviert.
- Wieder entfernt werden kann eine "Direkt Einstellung" nur im gleichnamigen Menü.
- Mit dem Schieber ist ein beliebiger Ausschlag zwischen ±125% in Schritten von 5% einstellbar und mit den Tasten v n in 0,1%-Schritten.
- Antippen des Symbols a schaltet die symmetrische Einstellung des Servoweges EIN oder AUS.

Mit den anderen Einstelloptionen ist sinngemäß zu verfahren.

F13S2_V2017#

💿 Freie Mischer

Bei den "freien Mischern" wird als Eingangssignal das an einer frei wählbaren Steuerfunktion anliegende oder beim so genannten "Schaltkanal" das Signal eines beliebigen Schalters genutzt.

Der Mischerausgang wirkt auf einen ebenso frei wählbaren Steuerkanal der, bevor er das Signal zum Servo leitet, nur noch durch nachgeschaltete Optionen, wie z.B. Servoeinstellungen, beeinflusst werden kann.

freien Mischer erstellen



Antippen des "+"-Zeichens erstellt den ersten "freien Mischer":

| 📀 Freie Mischer | | | Normal | ? | 83% |
|-----------------|----------------|-----|--------|---|------------|
| Nr | Mischer (Edit) | von | | | Detail |
| 1 | Freie Mischer | K. | | | \bigcirc |
| 2 | Freie Mischer | К. | | | \odot |
| | | | | | |
| | | | | | |

Hinweis

Wird die Schrift einer Mischerzeile grau dargestellt, ist der betreffende Mischer inaktiv geschaltet, aber dennoch jederzeit konfigurierbar.

Antippen eines der Felder in der Spalte "Nr." oder "Mischer (Edit)" öffnet am unteren Displayrand ein Bedienfeld:



Hellgraue Icons sind aktiv; dunkelgraue inaktiv.

- + Zeile / Freien Mischer hinzufügen
- Deile / Freien Mischer löschen

Nach dem Antippen des Papierkorbes wird eine Sicherheitsabfrage eingeblendet:



Antippen von "OK" bestätigt den Löschvorgang.

Antippen von "zurück" bricht den Vorgang ab.

Zeile / Freien Mischer kopieren

Nach dem Antippen des Symbols werden die Detaileinstellungen des ausgewählten freien Mischer in einen neuen Mischer kopiert, jedoch OHNE individuellem Mischernamen und Zuordnungen in den Spalten "von" und "zu":



- **L** Zeile / Freien Mischer nach unten verschieben
- T Zeile / Freien Mischer nach oben verschieben
- Details anzeigen
- c zurücksetzen
- bearbeiten

Mit dem Antippen des "Bearbeiten"-Icons öffnet sich das Bedienfeld zur Eingabe eines Mischernamens:

- Eingabe des Mischernamens
- Shift (Großbuchstaben)
- 123 Umschaltung zwischen Zeichen und Ziffern
- Löschen letztes Zeichen
- ENTER (Bestätigt dtie Eingabe und schließt das Eingabefenster)
- Antippen des H\u00e4kchens oder des Nummernfeldes schlie
 ßt das Bedienfeld.

Spalte "von"

 Ist am linken Rand der Spalte "von" ein "K." als Synonym für "Kanal" zu sehen, …



... wird nach dem Antippen des Wertefeldes dieser Spalte eine Kanalliste zur Auswahl angeboten:



 Ab Version 1047 der Sendersoftware stehen unter "von" am Ende der Liste auch Digitale Schalter zur Auswahl:

| (6) | | [Nr.1] | | 88% | | | | | |
|-----|--------|--------|----|----------------|--------|--|--|--|--|
| | 33 | DS1 | 34 | DS2 | Detail | | | | |
| | 35 | DS3 | 36 | DS4 | •••• | | | | |
| | 37 | DS5 | 38 | DS6 | | | | | |
| | 39 | DS7 | 40 | DS8 | | | | | |
| | zurück | | | | | | | | |

In Verbindung mit den Einstellmöglichkeiten der Digitalen Schalter stehen damit zusätzliche Schaltfunktionen zur Verfügung.

 Ist am linken Rand der Spalte "von" das "K." durch Antippen auf "SW", dem Synonym für "Schaltkanal", umgestellt, …



... wird nach dem Antippen des Wertefeldes dieser Spalte eine Schalterauswahl angeboten:



Nach Betätigung des ausgewählten Schalters folgt ein entsprechendes Konfigurationsmenü:

Seite 3 von 6 der *Graupner* "Freie Mischer"-Onlinehilfe mz-16 / mz-32



Hinweis

Die Wahl von "SW" (Schaltkanal) in der Spalte "von" bewirkt, dass dem Mischereingang ein konstantes Eingangssignal zugeführt wird.

Spalte "zu"

Nach dem Antippen eines Wertefeldes dieser Spalte wird eine Kanalliste zur Auswahl angeboten ...

| (6) | [Nr.1] zu | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------|-----|---------|------|--|--|--|--|--|
| Nr | 1 | Gas | 2 | QR | | | | | | |
| 1 | 3 | HR | 4 | SR | | | | | | |
| | 5 | QR 2 | 6 | (6) | | | | | | |
| | 7 | (7) | 8 | (8) | | | | | | |
| | | zur | ück | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 15 | (15) | 16 | (16) | | | | | | |
| 2 | 17 | Freie 1 | 18 | Freie 2 | | | | | | |
| 3 | 19 | Freie 3 | 20 | Freie 4 | •••• | | | | | |
| 4 | | löschen | | zurück | | | | | | |

... in welcher der gewünschte Zielkanal ausgewählt wird. Das Ergebnis sieht dann beispielsweise aus wie folgt:

| () | Freie Mische | r | | ? |) 40% |
|----|----------------|----|-----|---------|--------------|
| Nr | Mischer (Edit) | | von | | Detail |
| 1 | Freie Mischer | K. | (9) | (10) | : |
| 2 | Freie Mischer | K. | HR | (8) | :: |
| 3 | Freie Mischer | SW | SW2 | HR | ··· |
| 4 | Freie Mischer | K. | Gas | Freie 1 | ···· |

Hinweise

 Insbesondere nach der Erstellung eines Schaltkanales ist darauf zu achten, dass der Zielkanal im Untermenü "Ausgang zuordnen" des Basis-Menüs auch zugewiesen ist. Schnell und einfach kann das durch Drücken der oberen Taste rechts vom Display im Display "Servoanzeige" überprüft werden: Bewegt sich der Balken des Ziel-

Seite 4 von 6 der *Graupner* "Freie Mischer"-Onlinehilfe mz-16 / mz-32

kanales beim Betätigen des Mischers entsprechend, ist alles okay. Anderenfalls ist die korrekte Zuordnung des Zielkanales im Menü "Ausgang zuordnen" zu überprüfen oder alternativ der Zielkanal im Untermenü "Servoeinstellung" des Basis-Menüs umzubennen.



• Mischertyp "Freie X"



Dieser, nur unter "zu" auswählbare, Mischertyp wurde für Sonderfälle entwickelt. Darüber hinaus kann dieser Mischer nur zusammen mit den im weiter unten angesprochenen Menü "Detail" unter "Verknüpfung" angebotenen Verknüpfungsarten verwendet werden.

Vom Grundprinzip her wirkt das Ausgangssignal dieses Mischertyps nicht als Zumischung, sondern als Variable auf den Mischfaktor des unter "zu" ausgewählten Mischers in der Art einer variablen Dual-Rate-Funktion.

Zum einfacheren Verständnis der Funktionsweise empfiehlt sich folgendes Vorgehen:

 Einem unbenutzten Kanal im Menü "Gebereinstellung" einen freien Drehgeber zuweisen, beispielsweise:

| 14 | (14) | ۲ | | ···· | 0.0 | 0.0 |
|----|------|---|-----|------|-----|-----|
| 15 | (15) | ۲ | | (:·· | 0.0 | 0.0 |
| 16 | (16) | ۲ | DV1 | | 0.0 | 0.0 |

• Im Menü "Freie Mischer" Anlegen eines Mischerpaares nach dem nachfolgend abgebildeten Schema ...

| 6 | Freie Mische | r | | ? |) 🚺 |
|----|----------------|----|------|---------|------------|
| Nr | Mischer (Edit) | | von | | Detail |
| 1 | QRQR | K. | QR | QR | \bigcirc |
| 2 | VarRate QR | K. | (16) | QR QR 1 | (;) |
| | | | | | |
| | | | | | |

... wobei das beispielhafte Mischerziel "QR QR 1" erst nach dem Anlegen des "QR QR" benannten Mischers 1 am Ende der nach dem Antippen des "zu"-Feldes eingeblendeten Auswahlliste zu finden ist:

| Nr | 27 | (27) | 28 | (28) | Detail |
|----|----|---------|----|----------|--------|
| | 29 | (29) | 30 | (30) | |
| | 31 | (31) | 32 | (32) | |
| | 33 | QR QR 1 | 34 | VarRat 2 | |
| | | löschen | | | |

In Mischer 1 sind in den Detaileinstellungen folgende Einstellungen vorzunehmen ...



... und Mischer 2 ist ggf. wie folgt einzustellen:



Im Ergebnis ist mit den dargestellten Einstellungen der Weg der QR-Servos mit dem Drehgeber "DV1" stufenlos zwischen 50 und 100 % variierbar:

| 0 | Servoansicht | | Norn | nal | (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2 | | Serve | oansicht | Ν | lorm | nal | 89% |
|----|--------------|------|------|------|--|------|-------|----------|-------|------|------|-------|
| 1 | Gas | 0.0 | 2 | QR | 50.0 | 1 | Gas | | 0.0 | 2 | QR | 100.0 |
| 3 | HR | 0.0 | 4 | SR | 1.5 | 3 | HR | | 0.0 | 4 | SR | 1.5 |
| | QR 2 | 50.0 | | WK [| 0.0 | 5 | QR 2 | | 100.0 | | WK | 0.0 |
| | WK 2 | 0.0 | 8 | (8) | 0.0 | 7 | WK 2 | | 0.0 | 8 | (8) | 0.0 |
| | (9) | 0.0 | 10 | (10) | 0.0 | 9 | (9) | | 0.0 | 10 | (10) | 0.0 |
| 11 | (11) | 0.0 | 12 | (12) | 0.0 | 11 | (11) | | 0.0 | 12 | (12) | 0.0 |
| 13 | (13) | 0.0 | 14 | (14) | 0.0 | 13 | (13) | | 0.0 | 14 | (14) | 0.0 |
| 15 | (15) | 0.0 | 16 | (16) | -100. | 0 15 | (15) | | 0.0 | 16 | (16) | 100.0 |

• Spalte "Detail"

Antippen eines der Symbole
in der Spalte "Detail" öffnet die Detaileinstellung mit eigener Hilfestellung.

#F14S1_V2017#

💿 Freie Mischer / Detaileinstellung



Display "Zuordnen"

• "Bezeichnung"

Antippen des Wertefeldes unter "Bezeichnung" blendet eine Liste der angelegten Mischer ein:



Antippen des gewünschten Mischers öffnet diesen im Detailfenster, beispielsweise Mischer 2:



"Verknüpfung"

Nach Antippen des Wertefeldes dieser Zeile wird ein Auswahlfenster eingeblendet:



"Verknüpfung"

Die Signalquelle, im Normalfall also der Geber des Eingangskanales, wirkt auf den Zielkanal wie in den Detaileinstellungen des Mischers definiert.

Seite 1 von 7 der *Graupner* "Freie Mischer/Detail"-Onlinehilfe mz-16 / mz-32

"nach Mischer"

Zusätzlich zu der unter "Verknüpfung" definierten Mischerfunktion werden Zumischungen auf den unter "von" definierten Eingangskanal anteilig an den unter "zu" definierten Zielkanal weitergereicht.

 Entspricht dem Setzen eines "=>" in der Spalte "Typ" der Graupner mc- und mx-Sender.

• "Verknüpfung mit Trimmung"

Die Signalquelle einschließlich ihrer Trimmfunktion, im Normalfall also einer der Steuerknüppel mitsamt seiner Trimmfunktion, wirkt auf den Zielkanal wie in den Detaileinstellungen des Mischers definiert.

 Entspricht dem Setzen von "Tr" in der Spalte "Typ" der Graupner mc- und mx-Sender.

• "nach Mischer mit Trimmung"

Nach Auswahl dieses Verknüpfungstyps wird das am unter "von" definierten Steuerkanal anliegende Signal des ausgewählten Mischerausgangs anteilig an den unter "zu" definierten Zielkanal weitergereicht.

 Entspricht dem Setzen von "Tr =>" in der Spalte "Typ" der Graupner mc- und mx-Sender.

"nach Kreuz Misch./Sequenz."



Nach Auswahl dieses Verknüpfungstyps wird das am unter "von" definierten Steuerkanal anliegende Signal des ausgewählten Kreuzmischer- bzw. Sequenzerausgangs anteilig an den unter "zu" definierten Zielkanal weitergereicht.

• "Trimm nach Kreuzm./Seq."

Nach Auswahl dieses Verknüpfungstyps wird das am unter "von" definierten Steuerkanal anliegende Signal inklusive Trimmung des ausgewählten Kreuzmischer- bzw. Sequenzerausgangs anteilig an den unter "zu" definierten Zielkanal weitergereicht.

Hinweis

In einem als Faktormischer definierten Mischer beschränkt sich dagegen die Auswahl auf die Verknüpfungsarten "Verknüpfung" und "Verkn. mit Trimmung":



• "Gruppe"

In dieser Spalte kann jede Steuerfunktion beliebig von \textcircled ("global") auf \textcircled ("phasenspezifisch"), und umgekehrt, umgestellt werden.

Hinweise

- Alle vor dem Einrichten von Phasen vorgenommenen Einstellungen befinden sich in der Phase 1, der "Normal"-Phase.
- Wird nach der Erstellung von Flugphasen erstmalig auf der Seite "Detail" des Menüs "Freie Mischer" in der Gruppe "global" eine Mischercharakteristik definiert, wird diese Mischerdefinition in alle bestehenden Flugphasen übernommen. Wird dieser Mischer hernach auf der Seite "Detail" von "global" auf "Phase" umgestellt, können die übernommenen Einstellungen phasenspezifisch modifiziert oder auch gelöscht werden.
 - Wird nach Erstellung dieses Mischers eine weitere Flugphase definiert, werden dessen Detaileinstellungen übernommen solange der Sender noch nicht ausgeschaltet oder ein Modellwechsel vollzogen wurde. Wurde dagegen der Sender zwischenzeitlich ausgeschaltet oder ein Modellwechsel vorgenommen, sind die betreffenden Detaileinstellungen von Grund auf neu zu definieren.
- Sind Phasen eingerichtet und ist die Geberfunktion "Gas" im Feld "Gruppe" auf "phasenspezifisch" (⁽⁾) umgestellt, beziehen sich die aktuellen Einstellungen immer nur auf die am oberen Displayrand namentlich eingeblendete Phase:



• "Kurve"

Im Auswahlfeld unter "Kurve" den gewünschten Kurventyp bzw. die gewünschte Kurvenkennlinie durch entsprechend häufiges Antippen im Rotationsverfahren auswählen.

Seite **3** von **7** der *Graupner* "Freie Mischer/Detail"-Onlinehilfe mz-16 / mz-32

Zur Auswahl stehen:

- Eine lineare Kennlinie zwischen den getrennt einzustellenden Endpunkten "L" und "H".
 - Diese Kennlinie entspricht der Standardeinstellung.
- Eine lineare Kennlinie mit 5 gleichmäßig zwischen den beiden Endpunkten verteilten Punkten.
 - Diese Kennlinie ist als Basis nicht linearer Kennlinien zu wählen.
- Eine waagrechte Kennlinie mit einem einzelnen Punkt in Steuermitte.
 - Diese Kennlinie kann nur vertikal verschoben und somit beispielsweise als Basis von Drehzahlvorgaben für Drehzahlregler genutzt werden.
- Sofern das Auswahlfeld "geglättet" eingeblendet ist, ist ggf. auszuwählen ob die Kennlinie "eckig" (▲) oder "gerundet" (▲) sein soll.

Display "Wert"

Hinweis

Sobald ein Mischer angelegt und konfiguriert ist, kann dieser auch als Schalter "Mx" in den entsprechenden Menüs ausgewählt werden. Die Schaltschwelle eines solchen Schalters ist abhängig von der Gestaltung der Mischerkennlinie, liegt aber immer knapp unterhalb oder oberhalb des Ausgangswertes "0.0", z.B.:



Sobald ein Punkt angetippt oder mit dem entsprechenden Geber angefahren wird, wird dieser Punkt rot dargestellt und es werden weitere Wertefelder und Symbole eingeblendet, beispielsweise:



• "Punkt"

Unterhalb von "Punkt" wird links die Bezeichnung des markierten Punktes (L, 1 bis max. 8 und H) und rechts das aktive oder passive "Hinzufügen/Löschen"-Symbol (② oder ④) eingeblendet.

- 🏼
 - Ist links des Symbols eine der Nummern 1 maximal 8 eingeblendet, wird dieser Punkt durch Antippen des Symbols gelöscht.
 - Sind links des Symbols nur "---" zu sehen, setzt Antippen des Symbols an der angefahrenen Position einen weiteren Punkt:



Hinweis

Nach dem Setzen oder Löschen eines Punktes werden die übrigen Punkte automatisch von links nach rechts neu durchnummeriert.

- 🍘
 - Die Punkte "L" und "H" sind nicht löschbar, weshalb das Symbol bei Anwahl eines dieser beiden Punkte ausgegraut ist.
 - Es sind bereits die maximal möglichen 8 Punkte zwischen den beiden Endpunkten gesetzt, weshalb kein weiterer Punkt gesetzt werden kann.

"Offset"

Antippen des Wertefeldes "Offset" aktiviert die Option zur vertikalen Verschiebung der Steuerkurve:



Vertikal verschoben werden kann die Steuerkurve durch Verschieben des gelben Rechteckes am linken Displayrand wie auch mit Hilfe der nachfolgend beschriebenen Einstelloptionen. • "**X**" und "**Y**"



Jeder markierte Punkt kann durch Antippen des Wertefeldes unter "Y" vertikal verschoben werden und die Punkte "1" bis maximal "8" durch Antippen des Wertefeldes unter "X" ggf. auch waagrecht, und zwar …

- ... durch Verschieben des gelben Rechteckes am linken oder unteren Displayrand.
- ... indirekt nach Antippen des Symbols durch Übernahme dieser Einstelloption in das Menü "Direkt Einstellung" des Funktions-Menüs. Parallel dazu wird das Offset-Wertefeld mit einem roten Dreieck in der rechten oberen Ecke gekennzeichnet bzw. der betreffende Punkt rot umrandet:



Nach Zuweisung eines Gebers im Menü "Direkt Einstellung" des Funktions-Menüs kann dann damit diese Option während des Modellbetriebes "direkt" justiert werden.

Hinweise

- Ist in der rechten oberen Ecke eines Wertefeldes anstatt einem roten ein graues Dreieck zu sehen, wurde die betreffende "Direkt Einstellung" deaktiviert.
- Wieder entfernt werden kann eine "Direkt Einstellung" nur im gleichnamigen Menü.
- Nach Antippen des Wertefeldes der Zeile "X", "Y" oder "Offset" kann die gewünschte Justierung mit den Tasten v nin 0,1%-Schritten erfolgen:

• "Aktion"

Ist kein Schalter unter "Geber" zugewiesenen, kann der ausgewählte Mischer alternativ durch Antippen des Symbols aktiviert (②) oder deaktiviert (③) werden.

• "Geber"

Mit dem in dieser Spalte zugewiesenen Schalter wird der ausgewählte Mischer ein- und ausgeschaltet.

Hinweis

Bei der Schalterzuordnung ist unbedingt auf unerwünschte Wechselwirkungen, insbesondere im Zusammenhang mit der Flugphasenumschaltung, zu achten.

Antippen des Symbols 💿 in der linken oberen Ecke schließt das Einstellmenü.

#F14S2_V2017#

🞯 Kreuz Mischer

Jeder der phasenunabhängigen Kreuzmischer koppelt ähnlich einem V-Leitwerks-Mischer eine gleich- "▲ ▲" und eine gegensinnige "▲ ▼" Steuerfunktion bei jedoch freier Kanalwahl und wahlweiser Differenzierung der gegensinnigen Funktion.

Kreuz Mischer erstellen



Antippen des "+"-Zeichens erstellt den ersten "Kreuz Mischer":



Antippen eines Wertefeldes in der Spalte "Nr." oder "Mischer (Edit)" öffnet am unteren Displayrand ein Bedienfeld:

| | Kreuz Miscl | her | | | | (?) ^[53] 4.18V |
|---|----------------|-----|---------|---|---------|------------------------------|
| | Mischer (Edit) | | Kanal x | | Kanal y | Diff |
| 1 | Kreuz Misc | | | | | 0.0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| + | | + | Ť | D | C | ~ |

Hellgraue Icons sind aktiv; dunkelgraue inaktiv.

- + Zeile / Kreuz Mischer hinzufügen
- Zeile / Kreuz Mischer löschen
 Nach dem Antippen des Papierkorbes wird eine Sicherheitsabfrage eingeblendet:
| (C) Kreuz Mischer | (?) EST 91% |
|-------------------|-----------------------|
| löschen 'Kre | uz Mischer'? |
| zurück | ОК |
| | |

Antippen von "OK" bestätigt den Löschvorgang. Antippen von "zurück" bricht den Vorgang ab.

- D Zeile / Kreuz Mischer kopieren
- L Zeile / Kreuz Mischer nach unten verschieben
- T Zeile / Kreuz Mischer nach oben verschieben
- Details anzeigen
- c zurücksetzen
- bearbeiten

Mit dem Antippen des "Bearbeiten"-Icons öffnet sich das Bedienfeld zur Eingabe eines Mischernamens:

- Eingabe des Mischernamens
- Shift (Großbuchstaben)
- 123 Umschaltung zwischen Zeichen und Ziffern
- Löschen letztes Zeichen
- ENTER (Bestätigt die Eingabe und schließt das Eingabefenster)
- Antippen des H\u00e4kchens oder des Nummernfeldes schlie
 ßt das Bedienfeld.

• "Kanal x"

Antippen des Wertefeldes dieser Spalte öffnet ein Auswahlmenü:



 Antippen des gewünschten Kanals übernimmt diesen in die Spalte "Kanal x".

Seite 2 von 4 der *Graupner* "Kreuzmischer"-Onlinehilfe mz-16 / mz-32

- Antippen von "zurück" bricht den Vorgang ab.
- "Kanal y"

Antippen des Wertefeldes dieser Spalte öffnet ein Auswahlmenü:



- Antippen des gewünschten Kanals übernimmt diesen in die Spalte "Kanal y".
- Antippen von "zurück" bricht den Vorgang ab.

Das Ergebnis sieht dann beispielsweise aus wie folgt:



In obigem Beispiel betätigt der Seitenrudersteuerknüppel sowohl das standardmäßig an Ausgang 4 angeschlossene erste wie auch das an Ausgang 8 angeschlossene zweite Seitenruderservo.

Soll der Seitenruderausschlag zusätzlich differenziert werden, ist wie folgt vorzugehen:

• "Differenzierung"

Antippen eines der Wertefelder dieser Spalte blendet ein Bedienmenü am unteren Displayrand ein:



 Antippen des Symbols Die übernimmt die ausgewählte Einstelloption in das Menü "Direkt Einstellung" des Funktions-Menüs. Parallel dazu wird das betreffende Wertefeld mit einem roten Dreieck in der

Seite 3 von 4 der *Graupner* "Kreuzmischer"-Onlinehilfe mz-16 / mz-32

rechten oberen Ecke gekennzeichnet:



Nach Zuweisung eines Gebers im Menü "Direkt Einstellung" des Funktions-Menüs kann dann damit diese Option während des Modellbetriebes "direkt" justiert werden.

Hinweise

- Ist in der rechten oberen Ecke eines Wertefeldes anstatt einem roten ein graues Dreieck zu sehen, wurde die betreffende "Direkt Einstellung" deaktiviert.
- Wieder entfernt werden kann eine "Direkt Einstellung" nur im gleichnamigen Menü.
- Mit dem Schieber ist ein beliebiger Wert zwischen ±100% in Schritten von 5% einstellbar und mit den Tasten v fin 0,1%-Schritten.

#F15S1_V2017#

🙆 Ring Limiter

Die Option "Ring Limiter" wurde ursprünglich zur Ansteuerung von bis zu drei so genannten Voith-Schneider-Antrieben von Schiffsmodellen entwickelt, kann jedoch ebenso gut zum Ansteuern von Vektorantrieben von Jet-Modellen genutzt werden. In diesem Fall sind die nachfolgenden Angaben entsprechend anzupassen.

Das Ansteuern und Verdrehen dieser unter dem Schiff angeordneten und waagrecht drehenden Antriebe mit senkrecht stehenden Propellerblätter erfolgt je Voith-Schneider-Antrieb mit zwei Servos, wobei bei den ehemals von *Graupner* unter den Best.-Nr. 2358 und 2358.BL angebotenen Antrieben der maximale Steuerweg aus mechanischen Gründen auf jeweils 4 mm begrenzt ist.

Diese 4 mm sind auch weiter kein Problem, solange die Vorwärts-/Rückwärts- oder Links-/Rechts-Funktion einzeln betätigt wird, da die Wege der zwei Servos pro Antrieb sowohl mechanisch wie auch im Untermenü "Servoeinstellung" des Basis-Menüs entsprechend abgestimmt werden können. Problematisch wird die Sache aber, wenn z. B. der eine Steuerknüppel zu 100% nach vorne und gleichzeitig der andere voll zur Seite gedrückt wird und sich deshalb die beiden Steuerwege zu 141% Servoweg oder 5,64 mm summieren. Die Steuermechanik der Voith-Schneider-Antriebe läuft infolgedessen an und die Servos ziehen im günstigsten Fall unnötig Strom; im Extremfall springt die Anlenkung ab oder es kommt gar zu Schäden an Servos und/oder Antrieb.

Um derartigem Unheil vorbeugen zu können, stehen maximal drei "Ring Limiter" zur Verfügung:

| (+) | Ring Li | miter | | | (?) 100% |
|-----|---------|--------|--------|-------|----------|
| Nr | Name | X Eing | gang Y | X Aus | gang Y |
| 1 | Ring 1 | | | | |
| 2 | Ring 2 | | | | |
| 3 | Ring 3 | | | | |
| | | | | | |

Antippen eines der Wertefelder in den Spalte "X Eingang Y" und/oder "X Ausgang Y" öffnet das jeweilige Auswahlmenü. Zuvor sollten jedoch der besseren Identifikation der zuzuweisenden Funktionen wegen die benötigten Servoausgänge im Untermenü "Servoeinstellung" des Basis-Menüs passend umbenannt werden. Entsprechend der dortigen Hilfestellung beispielsweise von der Standardvorgabe …

| | Servo Einst | | | 1 |)? 🔊 |
|----|--------------|----------|------------|-------|-------|
| K. | Servo (Edit) | Richtung | Detail | Trimm | - We |
| 1 | Gas | 1 | (:) | 0.0 | 100.0 |
| 2 | Lenkung | 1 | (:) | 0.0 | 100.0 |
| 3 | (3) | 1 | : | 0.0 | 100.0 |
| 4 | (4) | | \bigcirc | 0.0 | 100.0 |

... umbenannt in "Gas 1", "Lenk 1" usw.:

| | Servo Einst | | | G |)? 🔊 |
|----|--------------|----------|--------|-------|-------|
| K. | Servo (Edit) | Richtung | Detail | Trimm | - W |
| 1 | Gas 1 | 1 | (:) | 0.0 | 100.0 |
| 2 | Lenk 1 | 1 | | 0.0 | 100.0 |
| 3 | Gas 2 | 1 | (:) | 0.0 | 100.0 |
| 4 | Lenk 2 | | ···· | 0.0 | 100.0 |

Im Rahmen des weiteren Vorgehens ist dann eindeutig erkennbar, welche Funktion wo zugeordnet wird. Sodass z.B. nach dem Antippen einer der beiden Felder auf der Eingangsseite die Steuerfunktionen "Gas" und "Lenkung" zur Auswahl stehen …

| + | | [K.1] Eii | ngang | ξX | 100% |
|----|---|-----------|-------|---------|------|
| Nr | 1 | Gas | 2 | Lenkung | |
| 1 | 3 | (3) | 4 | (4) | |
| 2 | 5 | (5) | 6 | (6) | |
| 3 | 7 | (7) | 8 | (8) | |
| | | zur | ück | | |

... und nach dem Antippen eines der Wertefelder auf der Ausgangsseite die Steuerkanäle und somit letztlich die anzusprechenden Servos:

| (+) | | [K.1] Au | sgan | зX | 100% |
|-----|---|----------|------|--------|------|
| Nr | 1 | Gas 1 | 2 | Lenk 1 | |
| 1 | 3 | Gas 2 | 4 | Lenk 2 | |
| 2 | 5 | (5) | 6 | (6) | |
| 3 | 7 | (7) | 8 | (8) | |
| | | zur | ück | | |

Standardmäßig ist sowohl auf der Eingangs- wie auch auf der Ausgangsseite unter "X" die Lenk- und unter "Y" die Gas-Funktion auszuwählen. Antippen der jeweils gewünschten Funktion übernimmt diese in das jeweilige Wertefeld, beispielsweise:

| | Ring Li | miter | | | ? IOO% |
|----|---------|---------|--------|--------|--------|
| Nr | Name | X Eing | gang Y | X Ausį | gang Y |
| 1 | Ring 1 | Lenkung | Gas | Lenk 1 | Gas 1 |
| 2 | Ring 2 | | | | |
| 3 | Ring 3 | | | | |
| | | | | | |

Mit den Wertefeldern der Zeilen "Ring 2" und/oder "Ring 3" ist ggf. gleichartig zu verfahren.

Spalte "Akt"

| (+) | Ring Li | imiter | | | |) 🔝 100% |
|-----|---------|--------|--------|--------|-----|-------------|
| Nr | Name | γ | X Ausg | gang Y | Akt | Detail |
| 1 | Ring 1 | Gas | Lenk 1 | Gas 1 | | : |
| 2 | Ring 2 | Gas | Lenk 2 | Gas 2 | | ··· |
| 3 | Ring 3 | | | | | \odot |
| | | | | | | |

Antippen eines der Symbole in der Spalte "Akt" aktiviert ② oder deaktiviert ③ die entsprechende Option.

Spalte "Detail"

Antippen eines der Symbole
in dieser Spalte öffnet das entsprechende Einstellmenü mit eigener Hilfestellung, beispielsweise:



#F16S1_V1045#

🞯 Ring Limiter / Detail Set



Display "Zuordnung"

Sollte auf der ersten Displayseite noch keine Zuordnung erfolgt sein ...

| (+) | Ring Li | miter | | | ? 4.11V |
|-----|---------|--------|--------|--------|----------------|
| Nr | Name | X Eing | zang Y | X Ausę | gang Y |
| 1 | Ring 1 | | | | |
| 2 | Ring 2 | | | | |
| 3 | Ring 3 | | | | |
| | | | | | |

... oder soll die bestehende Zuordnung geändert werden, kann das analog zum Vorgehen auf der ersten Displayseite dieses Menüs erfolgen. Gleiches gilt für die Option "Akt" am unteren Displayrand.

Display "Wert"

Wie bereits im Hilfetext der ersten Displayseite ausführlich dargelegt, summieren sich die Vollausschläge von "Lenkung" UND "Gas" ohne limitierenden Eingriff zu einem Gesamtservoweg von rund 141 %.

Bei "Akt" = "③" befindet sich deshalb der die aktuelle Servoposition markierende grüne Punkt außerhalb des durch den blauen Kreis gekennzeichneten maximal zulässigen Servoweges, weshalb das Display wie folgt aussieht:



Allein durch die Umstellung von "Akt" = "③" auf "②" befindet sich der grüne Punkt bereits innerhalb des standardmäßig zulässigen Bereichs:



• Zeile "Wert"

Antippen eines Wertefeldes der Zeile "Wert" blendet am unteren Displayrand ein Bedienfeld ein:



Antippen eines der Symbole () oder () verändert den ausgewählten Wert entsprechend.

Antippen des Symbols i ermöglicht symmetrische Einstellung der ausgewählten Werte.

Antippen des Symbols © setzt den markierten Wert bzw. die markierten Werte auf den Standardwert zurück.

• Zeile "gerundet"

In dieser Zeile kann die Form der Begrenzung wie vorstehend beschrieben in Schritten von 0,1 zwischen "kreisförmig" und "quadratisch" eingestellt werden, beispielsweise:



Zeile "Ausgang"

Die Werte in der Zeile "Ausgang" zeigen die aktuelle Servoposition in % des jeweiligen Servoweges, beispielsweise:



#F16S2#

🞯 Nur Mix Kanal

In diesem Menü wird bei Bedarf der normale Signalfluss zwischen eingangsseitiger Steuerfunktion und ausgangsseitigem Steuerkanal unterbrochen, die "klassische" Geber-/Servo-Verbindung also de facto getrennt werden. Beispielsweise um die eingangseitige Steuerfunktion und den ausgangsseitigen Steuerkanal getrennt voneinander nutzen zu können.

| | Nur Mix K. | | | | ? 57% |
|----|------------|---------|----|-------|--------------|
| K. | Servo | Nur Mix | K. | Servo | Nur Mix |
| 1 | Bremse | | 2 | QR | |
| 3 | HR | | 4 | SR | |
| 5 | QR 2 | | 6 | (6) | |
| 7 | (7) | | 8 | (8) | |

Spalten "K." und "Servo"

Diese Spalten haben nur informativen Charakter.

Spalte "Nur Mix"

Antippen des Symbols \Box in der Spalte "Nur Mix" setzt den ausgewählten Kanal auf "Nur Mix" (\boxtimes) und umgekehrt.

#F17S1#

🗧 Kanal Sequenzer

Mit dem hier zu beschreibenden Menüpunkt "Kanal Sequenzer" ...



... können, startend von beliebig justierbaren Ausgangspositionen, exakt aufeinander abgestimmte Schritte von bis zu drei Servos durch Umlegen eines Schalters ausgelöst werden.

Damit kann beispielsweise das Öffnen von Abdeckklappen samt anschließendem Ausfahren eines Klapptriebwerks ebenso einfach programmiert werden wie das Öffnen eines Fahrwerkschachtes mit erneutem Schließen einer der Abdeckklappen nach dem Ausfahren des Fahrwerks bis hin zum Auffahren einer Kabinenhaube mit nachfolgendem Kopfdrehen und Winken des Piloten. Voraussetzung all dieser Aktionen ist jedoch, das "Zerlegen" des gewünschten Bewegungsablaufes in eine sinnvolle Abfolge von Einzelschritten.

Programmierung



Nach Antippen eines der Wertefelder neben "1", "2" oder "3" öffnet sich ein Auswahlmenü mit den zur Auswahl stehenden Steuerkanälen des Senders, beispielsweise:

| | | Ni | r.1 | | 4.20V |
|-----|----|---------------|-----|--------------|-------|
| | 9 | (9) | 10 | Klappe innen | |
| | 11 | Klappe aussen | 12 | Fahrwerk | |
| Geł | 13 | (13) | 14 | (14) | |
| | 15 | (15) | 16 | (16) | |
| (+ | | zur | ück | \sim | >> |

Hinweis

Vor der Erstellung der Screenshots für diesen Hilfetext wurden die Kanäle 10, 11 und 12 im Menü "Servo Einstellung" des Basis-Menüs zu Demonstrationszwecken passend umbenannt.

Nach Zuweisung der drei beispielhaften Steuerkanäle sieht das Menü dann z.B. so aus:

Seite 1 von 6 der *Graupner* "Kanal Sequenzer"-Onlinehilfe mz-16 / mz-32



Antippen der Nummer der einzustellenden Steuerfunktion aktiviert deren Einstelloptionen. Parallel dazu wird deren Bezeichnung in schwarzer Schrift auf weißem Untergrund dargestellt, beispielsweise "[2] [Klappe außen]":



Alle nachfolgend beschriebenen Einstellungen betreffen somit immer nur die jeweils aktive Steuerfunktion.

"Aktion"

Antippen des Symbols () aktiviert die Option "Kanal Sequenzer" und Antippen des Symbols () deaktiviert diese wieder.

"Geber"

Antippen des Wertefeldes unter "Geber" öffnet ein Auswahlmenü:



- Graue Symbole sind nicht auswählbar. Beispielsweise weil noch kein Geber-, Kombi- oder sonstiger virtueller Schalter im aktuellen Modellspeicher programmiert ist.
- Ist eine dieser Optionen hell dargestellt, wird nach dem Antippen des Symbols entweder direkt ein Einstelldisplay …

| Festw | ert Sch | nalter s | etzen |
|--------------------|---------|----------|-------|
| ↔ Fortur | Umke | ehren | |
| Festw. | | | 100.0 |
| zurück | | | ОК |

... oder-steht mehr als ein entsprechender Schalter zur Auswahl-eine Auswahlmaske eingeblendet, in welcher das gewünschte Einzelelement ausgewählt werden kann wie nachfolgend beispielhaft anhand "Logischer Schalter" dargestellt:

| Logischer Schalter setzen | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------|---|---------|----|
| L1 | Logisch.Sch. | | | | |
| L2 | Logisch.Sch. | | U | nkehren | |
| | | | | | 00 |
| | | | | | |
| | löschen | zurück | | (| ок |

- Völlig unabhängig von diesen Symbolen wird jedes beliebige physisch vorhandene Bedienelement des Senders, egal ob Steuerknüppel, Schalter, Dreh- oder sonstiges Element, durch simples Bewegen des gewünschten Gebers oder Schalters dem gewählten Eingang zugewiesen.
- Nach Auswahl eines Schalters oder dem Bewegen eines Bedienelementes wird das entsprechende Einstelldisplay eingeblendet, beispielsweise das des Dreistufenschalters "SW1":



- Die linke Spalte visualisiert die aktuelle physische Schalterposition.
- In der mittleren Spalte wird bei Bedarf die Wirkrichtung umgekehrt.
- In der Spalte "Typ" stehen vier grafisch visualisierte Wirkungsarten zur Auswahl. Das einzustellende Bedienelement wirkt …
 - ✓ … wie ein Proportionalgeber mit einem Stellbereich von ±100 %.
 - … wie zuvor, jedoch mit einem Stellbereich von 0 % … 100 %.
 - ... wie ein Tipp- oder Digital-Schalter mit einer voreingestellten

Seite 3 von 6 der *Graupner* "Kanal Sequenzer"-Onlinehilfe mz-16 / mz-32

Schrittweite von 4%, welche im Menü "Schalter Konfig." entsprechend angepasst werden kann.

- ... als EIN-/AUS-Schalter.
- In der rechten Spalte wird das Ergebnis visualisiert.

Antippen von "Umkehren" invertiert den Schaltbereich nach -0,1 … -100%:



Antippen des Symbols 🖌 schließt den Vorgang ab.

- Antippen von "zurück" bricht den jeweiligen Vorgang ab.
- Antippen von "Okay" schließt den Vorgang ab.

Hinweis

Zum Einstellen des "Kanal Sequenzers" eignet sich ein 3-Stufen-Schalter besser als ein 2-Stufen-Schalter.

Symbole

Antippen des Symbols \oplus setzt einen Punkt.

Antippen des Symbols
ightarrow löscht den aktiven (grünen) Punkt.

Antippen der Symbole \bigcirc \bigcirc oder Betätigen des zugewiesenen Schalters verschiebt die Markierung in Schritten von 0,1 Sekunde nach links oder rechts, beispielsweise:



Antippen des Symbols >> schaltet um auf Punkteinstellung:

Seite 4 von 6 der *Graupner* "Kanal Sequenzer"-Onlinehilfe mz-16 / mz-32



Antippen des Symbols © setzt den aktuellen Wert in einem aktiven Wertfeld zurück auf den Standardwert.

Antippen des Zeitfeldes aktiviert dieses und blendet links und rechts davon Pfeilsymbole ein:



Antippen der Symbole \bigcirc \bigcirc oder Betätigen des zugewiesenen Schalters verschiebt entsprechend den aktiven (grünen) Punkt auf der Zeitachse in Schritten von 0,1 Sekunden.

Antippen des %-Feldes aktiviert dieses und blendet links und rechts davon Pfeilsymbole ein:



Antippen der Symbole () () verschiebt entsprechend den aktiven (grünen) Punkt vertikal in Schritten von 0,1 Prozent zur Einstellung der gewünschten Servoposition zum gewählten Zeitpunkt:



Antippen des Symbols **«** schaltet zurück auf das Ausgangsdisplay:

Seite 5 von 6 der *Graupner* "Kanal Sequenzer"-Onlinehilfe mz-16 / mz-32



Die blaue Balkengrafik am rechten Displayrand visualisiert analog zur Servoanzeige die aktuelle Servoposition.

Mit weiteren Punkten und Steuerfunktionen ist gleichartig zu verfahren.

#F18S1_V2032#

🕖 Direkt Einstellung

Die Zuweisung von Einstelloptionen erfolgt ausschließlich in den jeweiligen Menüs durch Aktivieren des Bedienfeldes der gewünschten Einstelloption und nachfolgendem Antippen des dortigen Symbols , beispielsweise:



Unmittelbar nach dem Antippen des Symbols Signet sich das hier zu beschreibende Menü "Direkt Einstellung":



Wie nachfolgend beschrieben, kann jedoch eine "Direkt Einstellung" nur im gleichnamigen Menü gelöscht werden.

Hinweise

- Ab Einführung der Spalte "Akt" mit der Firmwareversion 2014 wirkt die "Direkt Einstellung" nur in den Phasen mit aktivem Steckersymbol "O".
- In Phasen mit inaktivem Steckersymbol "[®]" wird parallel dazu diese Inaktivität in den betroffenen Menüs mit einem grauen anstelle des roten Dreiecks symbolisiert.

Spalten "Nr." und "Name"

Antippen eines Feldes in der Spalte "Nr." oder "Name" öffnet ein Bedienfeld am unteren Displayrand:



Hellgraue Icons sind aktiv; dunkelgraue inaktiv.

 ausgewählte Zeile "Direkt Einstellung" löschen
 Nach dem Antippen des Papierkorbes wird eine Sicherheitsabfrage eingeblendet:

Seite 1 von 7 der *Graupner* "Direkt Einstellung"-Onlinehilfe mz-16 / mz-32



Antippen von "OK" bestätigt den Löschvorgang. Antippen von "zurück" bricht den Vorgang ab.

- 👤 ausgewählte Zeile nach unten verschieben
- ausgewählte Zeile nach oben verschieben
- Bezeichnung bearbeiten Mit dem Antippen des "Bearbeiten"-Icons öffnet sich das Bedienfeld zur Änderung der Bezeichnung der ausgewählten Zeile:
 - Eingabe der gewünschten Bezeichnung
 - Shift (Großbuchstaben)
 - 123 Umschaltung zwischen Zeichen und Ziffern
 - Löschen letztes Zeichen
 - ENTER (Bestätigt die Eingabe und schließt das Eingabefenster)
- Antippen des H\u00e4kchens oder des Nummernfeldes schlie
 ßt das Bedienfeld.

Spalte "Geber"

Antippen eines der Wertefelder der Spalte "Geber" öffnet ein Auswahlmenü:



- Graue Symbole sind nicht auswählbar. Beispielsweise weil noch kein Geber-, Kombi- oder sonstiger virtueller Schalter im aktuellen Modellspeicher programmiert ist.
- Ist eine dieser Optionen hell dargestellt, wird nach dem Antippen des Symbols entweder direkt ein Einstelldisplay …

| Festwert Schalter setzen | | | | |
|--------------------------|------|------|-------|--|
| ↔ | Umke | hren | | |
| Festw. | | | 100.0 | |
| zurück | | | ок | |

... oder-steht mehr als ein entsprechender Schalter zur Auswahl-eine Auswahlmaske eingeblendet, in welcher das gewünschte Einzelelement ausgewählt werden kann wie nachfolgend beispielhaft anhand "Logischer Schalter" dargestellt:

| Logischer Schalter setzen | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|---|---------|-----|--|
| L1 | Logisc | Logisch.Sch. | | | | |
| L2 | Logisch.Sch. | | U | nkehren | | |
| | | | | | 0 0 | |
| | | | | | | |
| | löschen | zurück | | | ок | |

- Völlig unabhängig von diesen Symbolen wird jedes beliebige physisch vorhandene Bedienelement des Senders, egal ob Steuerknüppel, Schalter, Dreh- oder sonstiges Element, durch dessen simples Bewegen dem gewählten Eingang zugewiesen.
- Nach dem Bewegen eines Bedienelementes, beispielsweise des seitlichen Drehschiebers "LV2", wird das entsprechende Einstelldisplay eingeblendet:



- Die linke Spalte visualisiert die aktuelle physische des Gebers.
- In der mittleren Spalte wird bei Bedarf die Wirkrichtung umgekehrt.
- In der Spalte "Typ" stehen vier grafisch visualisierte Wirkungsarten zur Auswahl. Das einzustellende Bedienelement wirkt …
 - \blacksquare ... wie Proportional-Geber mit einem Stellbereich von ± 100 %.
 - i... wie zuvor, jedoch mit einem einseitigen Stellbereich von 0% bis 100%.

- ... wie ein Tipp- oder Digital-Schalter mit einer voreingestellten Schrittweite von 4%, welche im Menü "Schalter Konfig." entsprechend angepasst werden kann.
- ... wirkt als EIN-/AUS-Schalter.
- In der rechten Spalte wird das Ergebnis visualisiert.
- Antippen von "Okay" schließt den Vorgang ab.
- Antippen von "zurück" bricht den jeweiligen Vorgang ab.

Geber löschen

Antippen des zu löschenden Gebers öffnet dessen Konfigurationsmenü, beispielsweise:



- Antippen von "löschen" löscht den ausgewählten Geber.
- Antippen von "zurück" bricht den Vorgang ab.
- Antippen von "OK" übernimmt ggf. vorgenommene Konfigurationsänderungen.

Hinweise

 Nach der Zuweisung eines Proportional-Gebers (Steuerknüppel, DVx oder LVx) entspricht der im Wertefeld "Ausgang" angezeigte Einstellwert immer der aktuellen Geberposition in Relation zu dem in den Wertefeldern "Min" und "Max" angezeigten Einstellbereich.

In der nachfolgenden Abbildung beispielsweise befindet sich "LV1" exakt mittig zwischen -150 und +150% und "LV2" mittig zwischen 0 und 125%:

| ß | Direkt Einst. | N | lormal | | ? 90% |
|---|------------------------------|-----|--------|---------|--------|
| | Name | Akt | Geber | Ausgang | Min |
| 1 | Servo Einst. | ۲ | LV1 | 0.0 | -150.0 |
| 2 | Motor Stopp Auslöser | Ø | LV2 | 62.5 | -125.0 |
| 3 | QR Q/R Expo Rate - | ۲ | | 100.0 | 0.0 |
| | | | | | |

Wird die mittige Position von "LV2" beibehalten, der Einstellbereich der Zeile 2 jedoch beispielsweise auf 75 bis 125% geändert, ändert sich

auch der Mittelwert der Spalte "Ausgang" entsprechend in "100 %":



 Wird ein Schalter (SWx) oder Digital-Geber (DTx) zugewiesen, bleibt die Ausgangsposition der zur "Direkt Einstellung" ausgewählten Einstelloption unverändert. Änderungen des Ausgangswertes im Wertefeld "Ausgang" im Zuge der Zuweisung eines Bedienelementes resultieren allenfalls nur aus dessen zur Zuweisung nötigen Betätigung:



- Wird auf einer der in den Detaileinstellungen der Menüs "Gebereinstellung", "Freie Mischer" und "Höhenruder" definierten Steuerkurven mehr als 1 Punkt zur Direkt Einstellung markiert UND in diesem Menü "Direkt Einstellung" allen diesen Punkten einer Kurve derselbe DTx zur Direkteinstellung zugewiesen, DANN wird im Modellbetrieb nur der jeweils nächstliegende Punkt von diesem DTx angesprochen.
- Sind auf Steuerkurven bereits Punkte zur Direkteinstellung markiert und wird hernach ein unmarkierter Punkt gelöscht oder ein neuer Punkt an leerer Stelle hinzugefügt, werden alle Direkteinstellungen dieser Option gelöscht.
- Die Schrittweite der Digital-Geber kann ggf. im Menü "Schalter Konfiguration" angepasst werden.

Spalten "Min" und "Max"

In diesen beiden Spalten ist ggf. der Einstellbereich der "Direkt Einstellung" den modellseitigen Erfordernissen anzupassen.

Antippen eines Wertefeldes dieser Spalten öffnet ein Bedienfeld am unteren Displayrand:



- Mit dem Schieber ist der ausgewählte Wert zwischen seinem jeweiligen Minimal- und Maximalwert in 1er-und mit den Tasten v nin 0,1er-Schritten einstellbar.
- Antippen des Symbols c setzt eine geänderte Einstellung auf den Standardwert zurück.

Тірр

Je schmaler der Einstellbereich, d.h., je geringer die Differenz zwischen "Min"- und "Max"-Wert, umso feiner reagiert die "Direkt Einstellung".

Spalte "Ausgang"

In dieser Spalte wird der aktuelle Einstellwert visualisiert.

Spalten "Stimme"

•

Die rechts daneben ausgewählte akustische Meldung wird nach jeder Betätigung des Bedienelementes der ausgewählten Zeile ausgegeben.

•

Die Ausgabe akustischer Meldungen ist deaktiviert.

• Antippen eines der Wertefelder dieser Spalte öffnet ein Auswahlmenü:

| | 0:Voice/ge | lacksquare | |
|---|----------------|------------|-------|
| 1 | 01_Beep | 2018-06-01 | 21:46 |
| | 1 02_Func | 2018-06-01 | 21:46 |
| | 03_Item | 2018-06-01 | 21:47 |
| | 🗖 04_Numb | 2018-06-01 | 21:47 |
| | 🗖 05_Phase | 2018-06-01 | 21:47 |
| | 🗖 06_Tele | 2018-06-01 | 21:48 |

Antippen einer der Zeilen öffnet die entsprechende Unterauswahl, z.B. "02_Func":

| t | 0:Voice/ge/02_Func | ightarrow | • |
|---|--------------------------|------------|-------|
| 1 | s 001_Motor_Hauptsch.wav | 2018-03-10 | 00:17 |
| | s 002_Motor.wav | 2018-03-10 | 00:17 |
| | s 003_Quad_Rate.wav | 2018-03-10 | 00:17 |
| 4 | s 004_Quad_Rate_1.wav | 2018-03-10 | 00:17 |
| 4 | s 005_Quad_Rate_2.wav | 2018-03-10 | 00:17 |
| | S 006_Quad_Rate_3.wav | 2018-03-10 | 00:17 |

- Antippen eines der Zahlen enthaltenden Symbole am linken Displayrand wechselt zur entsprechenden Seite.
- Antippen einer der wave-Dateien markiert diese und spielt diese einmal ab.
- Antippen des Symbols () rechts oben spielt ab der markierten Datei alle Dateien solange ab, bis entweder das Symbol () angetippt wird oder alle Dateien reihum abgespielt sind.
- - Antippen des Symbols (20) rechts oben setzt eine Markierung zurück.
 - Antippen des Symbols () bei unmarkierter wave-Datei schließt das Auswahlmenü ohne Dateiübernahme.

Spalte "Play"

Antippen des Symbols 🕟 spielt die Ansage ab.

#F20S1_V2032#